Manuale di Basic-D/S



Manual_Basic_1235_R1201C_ita (20071019)





L

Table of Contents

	Foreword	0
Part I	A proposito di questo manuale	1
1	Versione	1
2	Generale	1
3	Come utilizzare questo manuale	1
4	Convenzioni utilizzate nel documento	1
5	Terminologia	2
6	Convenzioni usate per i nomi prodotto	2
7	Documentazione correlata	2
Part II	Sintesi prodotto	3
1	Generale	3
	Sistemi operativi	3
2	Diritti dell'utente	3
2	Stampanti braile	ა ა
3	Software Index Braille	4
	WinBraille	5
Part III	Aprire la confezione della	
	stampante braille	7
1	Stampante braille Basic	7
Part IV	Installazione della stampante	
	braille	8
1	Tonsiona 220 & 115 Basia	0
י 2	Shloccare la testina della stampante braille	ט פ
2	Basic-D/S	8
3	Accensione della stampante braille	9
Part V	Gestione della carta 1	0
1	Impostazioni predefinite della carta1	0
2	Impostazioni delle dimensioni della carta1	0
3	Basic1	0
Part VI	Installazione software 1	1
1	Windows1	1
	Installazione software Index Braille 1	1
	Porte e cavi	1
		-

	Installazione di rete	
	Basic, Everest, 4X4 PRO	12
	Installazione driver con altri software	
2	Mac OS X 10.4	13
	Installazione dei driver della stampante	
	Porte e cavi	
Part VII	Controllo della stampante braille	15
1	Informazioni sulla stampante braille	
2	Riepilogo funzioni	
_		15
	Comandi niù frequenti	16
	Comandi di installazione	
	Valori numerici	
	Calibratura stampante braille	
	Comandi estesi mediante tasti	
	Funzione copia	
	Esempi della Funzione copia	
	Valori Comandi di installazione	
	Menu Struttura	
	Carta Everest/4X4 PRO	
	Carta Basic	
	Layout di pagina	
	Braille	
	Opzione	
	Impostazioni predefinite Index Braille	
	Impostazioni predefinite Basic	
3	Feedback stampato braille	
	Pagina di test martelletti	
	Pagina formato Braille	
	Pagina di calibrazione	
	Tabella Braille personalizzata	
	Pagina informazioni lettera	
	Informazioni sulla testina di stampa braille	
4	Feedback LED	
	LED di stato scheda interfaccia Basic	
5	Interfaccia web	
6	Controllo della stampante braille con sequenze ESC	
Part VIII	Stampa braille	31
1	Stampa braille su Windows	31
	Stampa braille can WinDows	
	Stampa braille con WinBraille	
2	Stampa braille con Mac OS X 10.4	
Part IX	Servizio e assistenza	32
1	Strumenti di assistenza	
	Utility stampante braille	
	Funzioni principali	
	Avviare l'utility della stampante, braille	33
	Avviare rutility della stamparte braile	

	Contents	III
	Interfaccia servizio software	33
	Su Macintosh	34
2	Allineamento verticale	34
3	Posizione prima linea Braille	34
	Scostamento margine superiore modulo	
	Scostamento prima riga	35
4	Sostituzione scheda madre	36
	Posizione contatto scheda madre	
	Impostazione dei Dip Switch	
	Cambiare le dimensioni della scheda	
5	Moduli sostitutivi	38
6	Eliminare il Software Index Braille	
	Eliminazione dei driver della stampante su Windows	
	Eliminazione dei driver stampante Index Mac OS X 10.4	
	Eliminazione di WinBraille a Windows	
	Eliminazione dell'Utility stampa braille da Windows	
7	Trasporto e assistenza	39
	Bloccare la testina della stampante braille	
	Basic-D/S	
8	Appendice	39
	Font lettere	
	Tabella Impostazioni predefinite Index Braille	40
	Elenco formati file Index	41
	Alimentazione Basic/Everest/ 4X4 PRO	42

Index

1 A proposito di questo manuale

Manuale Stampante a rilievo Index Braille

Enter topic text here.

1.1 Versione

1

Versione: 20071019

1.2 Generale

In questo manuale vengono descritte le stampanti braille di Index. Le informazioni sono riservate al personale preposto all'assistenza, amministratori di sistema e utenti.

1.3 Come utilizzare questo manuale

Panoramica Prodotti: Panoramica dei prodotti Index Braille

<u>Apertura della confezione della stampante braille</u> e Installazione della stampante braille: come estrarre dalla confezione, montare e installare la stampante braille. <u>Installazione del software e set-up</u>: Installazione dei driver e di altro software correlato e collegamento della stampante braille al computer. Controllo della stampante braille: controllo e setup della stampante braille.

Servizio e assistenza: manutenzione e assistenza.

1.4 Convenzioni utilizzate nel documento

Per agevolare la lettura di questo documento, viene utilizzato un formato coerente per la descrizione di ciascuna funzione. Il formato viene descritto di seguito.

Funzione descritta	Formato nel manuale	Commenti
Premere un tasto sul pannello frontale	tasto 1	
Premere una sequenza di due tasti sul pannello frontale	tasto 1 + tasto 2	Entro mezzo secondo premere il secondo tasto
Feedback vocale	Messaggio Voce Guida	
Numero Feedback vocale	Messaggio Voce Guida (xx.x) dove xx.x è la versione	
Informazioni video sul CD Index Braille	VIDEO: Nome.wmn	
Avvio programmi	menu 1/ menu 2/ menu 3, etc	
Nome programma	Nome programma	
Selezione del menu dal pannello	setup/ layout di pagina/ Braille,	
frontale in setup	etc.	
Voce del menu selezionata nel programma	"Nome della voce selezionata"	
Sequenze di uscita	<1B><44> <pl><500></pl>	Utilizzare le parentesi per separare visivamente i numeri

2

1.5 Terminologia

Termine	Spiegazione			
Stampante Braille	Stampante che produce testi Braille sotto forma di punti a rilievo su carta			
Codice Index Braille	Tabella di traduzione da testo a Braille, installata di default			
Tabella Braille personalizzata	Tabelle di traduzione definite dall'utente, realizzate in Computer Braille o Braille Letterario			
File di traduzione Braille	File utilizzati da WinBraille per definire la traduzione da testo a Braille. I file di traduzione in Braille gestiscono sia il Braille contratto che quello non contratto			
Modulo di stampa braille	I moduli di stampa braille sono utilizzati in 4Waves PRO. I moduli di stampa braille sono identici. La loro funzione come Moduli 1-4 dipende dalla loro posizione nel sistema.			
Modulo Master (1)				
Modulo 2, 3, 4	Si veda figura sopra			
Modulo di alimentazione	Modulo che si trova sotto la stampante braille, comprensivo di alimentazione, comunicazione, connettori e dip switch per definizione del modulo.			
Braille contratto/ Braille di grado 2	Quando le parole o parti di parole sono tradotte in una forma abbreviata. Vengono utilizzate per ridurre il volume di un libro e aumentare la velocità di lettura			

1.6 Convenzioni usate per i nomi prodotto

I diversi prodotti software e articoli forniti da Index Braille sono elencati di seguito, insieme al nome breve utilizzato nel presente manuale.

Nome completo	Nome breve
WinBraille	WinBraille
Utility Index Embosser	utility stampante braille
Index IbPrint	IbPrint
SW Voce Guida Index	Voce Guida Index
Driver stampante Index	Driver Index Printer
Braille	
CD Index Braille	CD Index
Stampante/i braille Index	Stampante/i Index

1.7 Documentazione correlata

Titolo del documento

Catalogo Index Guida dell'utente di WinBraille Descrizione

La guida ai prodotti di Index Braille La Guida dell'utente descrive come installare e utilizzare WinBraille.

2 Sintesi prodotto

2.1 Generale

3

2.1.1 Sistemi operativi

Le stampanti braille Index Braille , WinBraille 4.xx, Utility Stampante braille e IbPrint supportano i seguenti sistemi operativi Windows:

Sistema operativo	Office 2000	Office XP	Office 2003
Windows 2000	Х	Х	Х
Windows XP, PRO	Х	Х	Х
Windows XP, Home	Х	Х	Х

WinBraille 3.xx Braille editor supporta

- Windows 95
- Windows 98

iBraille e i driver per la stampante Index Braille per Macintosh supportano Mac OS X 10.4.4 o successive.

2.1.2 Diritti dell'utente

Windows:

Login con diritti da "Amministratore" quando si installano WinBraille, Utility e IbPrint.

Macintosh:

Sono richiesti i diritti di amministratore quando si installa iBraille o il driver della stampante su Mac OS X 10.4.

2.2 Stampanti braille

Questa sezione offre informazioni generali per tutte le stampanti braille e una sintesi di tutte le stampanti, con le modalità d'uso e i vantaggi.

2.2.1 Caratteristiche

WinBraille editor gratuito

WinBraille è tra i software più validi per la gestione del braille tra quelli oggi disponibili sul mercato, in quanto fornisce ampio supporto a tutti gli utenti Windows. WinBraille è compatibile con tutte le stampanti Index Braille. Traduce testi in Braille contratto e non contratto e supporta un ampio numero di lingue. È possibile eseguire traduzioni in più lingue di un singolo documento. Vedi <u>WinBraille</u>

Guida vocale

Le stampanti Index Braille sono controllate da un pannello frontale con stampa in nero e in Braille. Grazie alla guida vocale integrata, sono facili da installare, tanto per i non vedenti quanto per i vedenti.

Grafica

Le stampanti Index Braille versione 3 sono in grado di stampare in braille con risoluzione da 0,5 mm. I requisiti sono WinBraille 4.0 o superiore e firmware per la stampante 11.1 o superiore.

Comunicazione moderna

Le stampanti Versione 3 sono dotate di porte di comunicazione standard, collegabili a qualsiasi computer

4

moderno.

- USB, Plug & Play
- Network (TCP/IP)
- Porta seriale (di servizio)
- Porta parallela, IEEE 1284

Reti

Le stampanti Index Braille versione 3 possono essere collegate in rete. Le stampanti Index Braille utilizzano la porta di rete IP 91.00. Supportano:

- Interfaccia di rete (TCP/IP)
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- SNMP (Simple Network Management Protocol)
- Supporto nome host

Funzionalità MS DOS

Utilizzare una porta parallela; si tratta dell'unica porta supportata da MS DOS.

Grafica con editor braille diversi da WinBraille

Risoluzione grafica 1,6, 2,0 e 2,5 mm. Vedi: <u>sequenze esc per elementi grafici</u>

Assistenza e sicurezza

Le stampanti braille Index Braille sono fornite con una garanzia di 2 anni o 200.000 pagine (per la 4Waves PRO 5.000.000 di pagine), a seconda del limite che viene raggiunto per primo, in conformità con quanto previsto dall'accordo commerciale internazionale "Orgalime S2000". Per garantire un'assistenza efficiente, la Index Braille ha creato un sistema di sostituzione moduli, con moduli prontamente disponibili a magazzino. La testina, la scheda elettronica e l'alimentatore fogli per tutti i modelli sono i moduli previsti nel sistema di ricambi. Si veda anche il sito <u>www.indexbraille.com</u> per ulteriori informazioni

2.3 Software Index Braille

Download gratuito

Tutto il software Index Braille e i relativi upgrade possono essere scaricati gratuitamente dal sito www. indexbraille.com oppure dal CD Index.

Firmware

Il firmware viene caricato nella stampante braille per controllare le funzioni, le connessioni, il feedback vocale, etc.

Index Printer Drivers

Index Printer Drivers è il software necessario per collegare le stampanti al computer host. Ne esiste una versione per Windows e una per Mac OS X 10.4. Per l'installazione si veda <u>Setup di comunicazione e</u> <u>software</u> per Windows e <u>Installazione driver della stampante su Mac OS X 10.4</u> per Mac. Il software Index printer drivers imposterà il layout di pagina, la copiatura, la piegatura a z, il numero di copie e il file per la traduzione automatica dal file di testo originale al file Braille.

WinBraille - il Braille editor

Il Braille editor di WinBraille viene utilizzato per modificare, tradurre, formattare e stampare testi e grafica su una stampante braille Index. Si veda <u>WinBraille</u> per ulteriori dettagli.

IbPrint

IbPrint è un pratico programma drag and drop per inviare testo, grafica, file di installazione, ecc. a una stampante braille Index.

IbPrint non supporta elementi grafici tattili su 4X4 PRO.

Utility stampante braille

Utilizzare la Utility della stampante braille su Windows per:

- Eseguire l'upgrade del firmware
- Eseguire l'upgrade della Voce Guida locale
- Calibrare Allineamento verticale
- Installare le tabelle Braille personalizzate
- Impostare la stampante come stampante di rete su Windows
- Installare un setup personalizzato

Index Speech - uno strumento per i distributori

Se siete distributori, Index Speech vi sarà utile per realizzare una Voce Guida in una nuova lingua. Utilizzare il programma multimediale di Windows per registrare e modificare i file audio. Questi file saranno convertiti in file flash e disponibili sul sito di Index dopo essere testati .

2.3.1 WinBraille

5

WinBraille è uno degli strumenti Braille più potenti oggi disponibili sul mercato, in quanto fornisce ampio supporto a tutti gli utenti Windows.

Installazione e avvio

Nell'ambito dell'installazione, si ha la possibilità di scegliere

- Formattazione standard e lingua di avvio, per le lingue più usate
- Lingua del menu
- Modalità operative: standard facile da usare, professionale tutte le caratteristiche comprese

Solo per stampanti Index Braille

WinBraille è compatibile con tutte le stampanti Index Braille. WinBraille installerà automaticamente la stampante Index Braille disponibile. Alcune funzioni, come le immagini tattili, sono supportate solo dalle versioni più recenti della stampante.

Traduzione Braille

WinBraille traduce il testo in Braille contratto e non contratto. Supporta un ampio numero di lingue, attualmente 32, e stiamo continuando ad aggiungere lingue e a migliorare il prodotto. È possibile eseguire traduzioni in più lingue di un singolo documento.

Grafica

Utilizzare WinBraille per inserire e tradurre immagini grafiche in immagini Tattili, con risoluzione di 0,5 mm, direttamente con il potente Image Editor di WinBraille. Le caratteristiche grafiche di WinBraille offrono nuove opzioni per la produzione di libri e riviste in Braille. L'editor di immagini comprende:

- traduzione di immagini in Tactile Graphics
- traduzione di immagini in Tactile Outlines
- regolazione del contrasto, del colore etc.
- · regolazione dimensioni immagini
- importazione file di immagini (.BMP, .TIF, .WMF, .PNG, .JPG, .JPEG, .GIF e .SIG)
- inserimento Braille in immagini tattili
- inserimento lettere tattili in immagini tattili

Produzione di libri e giornali

WinBraille contiene funzioni per la produzione automatica di libri e giornali in Braille: numerazione doppia delle pagina (inchiostro/Braille), testine, traduzione del medesimo documento in più lingue, tabelle, punti elenco, gestione intestazione e piè di pagina e formattazione avanzata.

Elenco delle eccezioni

Definire l'elenco delle parole che non devono essere tradotte. Potrebbe trattarsi ad esempio di acronimi e di nomi di città/persone.

Aprire la confezione della stampante braille

La fornitura comprende:

- Stampante Braille
- Cavo di alimentazione
- Cavetto di comunicazione (USB)
- Manuale per l'installazione in Braille e in stampa
- CD Index contenente: WinBraille, driver per stampante, Utility stampante braille, IbPrint, file di traduzione Braille, manuali, etc.
- Blocco testina di stampa
- Materiale di imballaggio
- Nella confezione di 4Waves PRO sono compresi inoltre: Modulo di assistenza stampante braille, cavo di rete, cavo di messa a terra, pallet, cinghie per il sollevamento.

Aprire con cautela la confezione della stampante braille, conservando gli imballaggi, nel caso in cui si renda necessario trasportare la stampante o restituirla per manutenzione.

3.1 Stampante braille Basic



7

3

4 Installazione della stampante braille

4.1 Tensione 230 & 115 Basic

Selezionare la tensione prima di collegare il cavo di alimentazione.

Nota

Se il cavo viene collegato prima di avere selezionato la tensione, il fusibile potrebbe danneggiarsi.



4.2 Sbloccare la testina della stampante braille

Togliere il blocco trasporto dalla testina di stampa e conservarlo.

4.2.1 Basic-D/S



4.3 Accensione della stampante braille

9

La Voce Guida "Nome stampante" + "versione firmware" + "setup caricato" conferma la corretta sequenza di avvio della stampante braille.

Durante l'accensione la 4Waves PRO confermerà automaticamente l'installazione di ogni singolo modulo, e la Voce Guida vocalizzerà "controlla modulo", "uno wave", "due wave", "tre wave", "quattro wave", "pronto".

5 Gestione della carta

5.1 Impostazioni predefinite della carta

Tutti i margini sono a (0).

Modello	Dimensioni pagina	Righe per pagina	Caratteri per riga
Basic-D/S	Lun. 12" x lar. 11"	28	42
Everest	A4, 297x 210 mm	29	35
4X4 PRO Formato cucitura a sella	A3, 420 x 297 mm	29	35
4Waves PRO	Lun. 12" x lar. 11"	28	42

La traduzione da testo in Braille è l'impostazione predefinita della Index Braille: Tutti i margini sono a (0).

5.2 Impostazioni delle dimensioni della carta

Si veda Controllare la stampante braille/ Valori comandi di setup.

5.3 Basic

Caricamento carta

- Aprire il coperchio rosso in alluminio.
- Allentare il blocco sul trattore destro e regolarlo, in funzione della larghezza della carta.
- Regolare il trattore sinistro, posto a destra, per stampare il primo carattere Braille più vicino al bordo della carta.
- Caricare la carta e chiudere i trattori.
- Tirare i trattori verso l'esterno, per porre la carta leggermente sotto tensione e quindi bloccare i trattori.
- Premere *form feed* + *form feed* per rilevare l'estremità della carta e portarla in posizione di stampa.

VIDEO: caricamento carta Basic.wmn



6 Installazione software

6.1 Windows

11

6.1.1 Installazione software Index Braille

Manuale Stampante a rilievo Index Braille

I file di programma e i manuali sono disponibili sul sito <u>www.indexbraille.com</u> o sul CD Index. Gli upgrade del software possono essere eseguiti gratuitamente da Internet.

SOFTWARE	FUNZIONE, MODULI	REQUISITI
WinBraille 4.XX Si veda <u>WinBraille</u>	 Braille editor per WinBraille Index Printer Drivers Macro Word Excel e Adobe Acrobat Si veda la Guida dell'utente WinBraille per dettagli. 	L'installatore deve avere diritti di amministratore sul computer, disporre del modello della stampante braille, della versione del firmware, della porta di comunicazione, della rete, etc.
Solo driver stampante con WinBraille	• Driver stampanti Index Avviare la procedura di installazione guidata di WinBraille e selezionare	L'installatore deve avere diritti di amministratore sul computer, disporre del modello della stampante braille, della versione del firmware, della porta di comunicazione, della rete, etc.
Solo driver stampante con Utility stampante braille	• Driver stampanti Index Avviare la procedura di installazione guidata della Utility stampante braille e selezionare "Solo installazione driver"	L'installatore deve avere diritti di amministratore sul computer, disporre del modello della stampante braille, della versione del firmware, della porta di comunicazione, della rete, etc.
utility stampante braille	 utility stampante braille IbPrint IbPrint viene installato automaticamente quando si installa la Utility stampante braille. L'icona IbPrint icon viene collocata sul desktop 	L'installatore deve avere diritti di amministratore sul computer, disporre del modello della stampante braille, della versione del firmware, della porta di comunicazione, della rete, etc.

6.1.2 Porte e cavi

Connessioni computer

INTERFAC CIA	CAVO	STANDARD	IMPOSTAZIONE	N. COMPONENTE INDEX
Centronics	36 P, 3 metri	IEEE1284	SPP, EPP, ECP	1267
USB	USB A-B, 3 metri	USB	Plug & Play	1387
Rete	Cavo UTP CAT 5 RJ45	TCP/IP	Impostare indirizzo IP con: Utility stampante braille/ impostazioni IP	,
Seriale (solo per assistenza)	9 P femmina- femmina, 3 metri		38400, 8, N, 1, Hardward	e 1447

Porta parallela

36 pin, (IEEE1284-standard), supporta, SPP, EPP, ECP e plug & play.

Manual_Basic_1235_R1201C_ita (20071019)

12

6.1.3 Installazione dei driver della stampante su Windows

Installazione del driver della stampante nell'ambito dell'installazione di WinBraille

Utilizzare la Procedura guidata di aggiunta della stampante per installare i driver necessari alla stampante. Possono essere scaricati dal sito <u>www.indexbraille.com</u>o dal CD Index. Viene offerta l'opzione di installare solo i driver della stampante.

Fasi dell'installazione:

- Effettuare parallelo connessione locale è sufficiente selezionare la porta corretta.
- Quando si esegue l'installazione su una porta USB, occorre assicurarsi di installare il driver della stampante prima di collegare la stampante braille Index Braille al computer.
- Installazione di rete, si veda Installazione di rete.
- Quando si installa il driver della stampante Client, selezionare "Stampante di rete" e quindi sfogliare per trovare sul server eventuali driver già installati per la stampante Index Braille.

Avvio delle Procedura guidata di aggiunta della stampante

- Avvio/ Programmi/ Index Braille/ WinBraille/ Procedura guidata aggiungi stampante Index.
- Avvio/ Programmi/ Index Braille/ Utility stampante braille/ Procedura guidata aggiungi stampante Index.

6.1.4 Installazione di rete

6.1.4.1 Basic, Everest, 4X4 PRO

Le stampanti braille Index hanno una rete di assistenza completa e seguono gli standard internazionali. L'installazione di una rete richiede competenze e diritti di amministratore di rete. Non cercare di installarla su una rete se non si possiedono tali conoscenze.

Installazione della porta di rete del computer

- Selezionare avvio/ impostazioni/ stampanti
- Selezionare file/ proprietà del server, selezionare Tab Porte e premere Aggiungi porta.
- Selezionare *TCP/Porta IP* e *Nuova Porta* per avviare la procedura guidata di aggiunta stampante TCPIP .
- Seguire la procedura guidata e inserire l'indirizzo IP della stampante braille in "Nome stampante o Indirizzo IP", lasciando vuoto il campo "nome porta". Il sistema lo compilerà con IP_"embosser IP address".
- Terminare la procedura guidata.

Verifica dell'installazione di rete

Verifica della connessione della stampante braille alla rete: *Avvia/ esegui/ cmd* (apre una finestra di comando) e inserire il **ping (IP address)**, esempio **ping 192.168.3.13.** se correttamente installata, la stampante risponderà.

Installazione delle impostazioni di rete della stampante braille

Sequenza di installazione della rete:

- 1. Avviare la Utility della stampante, si veda <u>Avviare la Utility della stampante braille</u>.
- 2. Selezionare Strumenti menu, Impostazioni IP
- 3. Selezionare stampante braille
- 4. Configurare l'indirizzo:
 - Con l'assistenza del server DHCP: Selezionare "Acquisisci automaticamente indirizzo IP" e quindi premere Aggiorna.
 - Impostare un indirizzo IP fisso (no supporto DHCP) Chiedere all'amministratore del sistema "indirizzo IP", "SubNet mask"e "gateway predefinito". Inserire queste informazioni negli appositi campi (lasciando vuoto TFTP-Server) e premere Aggiorna.
 - Acquisire automaticamente un indirizzo IP con Hostname

Compilare il campo Host e premere Aggiorna.

Verificare l'indirizzo IP premendo **help** + **value**. La Voce Guida della stampante braille indicherà l'indirizzo IP e la SubNet mask.

6.1.5 Installazione driver con altri software

Installare solo il driver per la stampante Index Braille del modello posseduto, utilizzando la procedura guidata Aggiungi stampante Index Braille. È possibile installare il driver della stampante WinBraille.

Driver per Duxbury 10,4

13

Selezionare Dispositivo Windows e il driver della stampante Index Braille installata.

Global: Embose	er Setup					? ×
Brailler:						
Index Basi	c-D		▲ N	laximum cha	racters per line:	31
Index Basi	c-S			🗆 Brailler o	nes to new line w	when filled
Index Ever	est		L N	laximum line	es per page:	26
Codepage:				Brailler o	nes to new name	, when filled
			<u> </u>	acired chars	cterc per line.	31
J			L	concu chara	iciers per inie.	
1220101 10			L	esirea lines	per page:	26
Treat as	interpoint eml	osser	Т	op margin in	lines:	0
Emboss	banner page		E	inding marg	in in characters:	0
- Port:						
C LPT	1 0	LPT2	ΩL	PT3		
C COM	/1 0	COM2	CΟ	омз	C COM4	
• Win	dows Device	Everest U	ISB on Nel	01:	<u>.</u>	
Baud Rate	:					
C 192	00 @ 9600	C 4800	C 2400	C 1200	C 300	
Parity:	e C Odd	C Eve	n		Cancel	-
Data Bits:	î ř	Stop Bits;				-
	and the second sec	and the second second second	Contraction Contract			

6.2 Mac OS X 10.4

6.2.1 Installazione dei driver della stampante

Si veda la Guida utente iBraille per ulteriori dettagli su come installare i driver per la stampante Index Braille per Macintosh.

6.2.2 Porte e cavi

Connessioni computer

INTERFA	CCIA CAVO	STANDARD	IMPOSTAZIONE	N. COMPONENTE INDEX
USB	USB A-B, 3 metri	USB	Automatico	1387
Rete	Cavo UTP CAT 5 RJ45	TCP/IP	Scegli preferenze di sistema -> Rete. Selezionare DHCP oppure	
			inserire manualmente un indirizzo	
			IP	

Porta parallela

36 pin, (IEEE1284-standard), supporta, SPP, EPP, ECP e plug & play.

7 Controllo della stampante braille

7.1 Informazioni sulla stampante braille

Stampare una pagina di informazioni con lettere tattili, premendo *help* + *help* (funzione non disponibile su 4X4 PRO).

Stampare una pagina di informazioni Braille, premendo *help* + *normal*.

Per ulteriori informazioni si veda Informazioni sulla stampante braille.



7.2 Riepilogo funzioni

7.2.1 Informazioni

15

TASTO FUNZIONE FEEDBACK

off line + help	Voce Guida: stato printout, numero di copie completate e posizione del printout attuale		
help	Voce guida: modello stampante braille, versione del firmware e setup attivo		
help + help	Stampa: Informazioni con lettere elementi grafici (non disponibile per 4X4 PRO)		
help + normal	Stampa: informazioni stampante braille in Braille		
help + value	Voce guida: indirizzo IP, maschera subnet (non disponibile su 4Waves PRO)		
form feed + value	Voce guida: dimensioni carta, lunghezza, larghezza, layout pagina Braille, etc.		
help + setup	Stampa: Braille proprio installato tabelle in Braille ed elementi grafici con lettere		
help + On Line	Stampa: <u>Pagina di test martelletti</u> visualizza la qualità dei punti dei singoli		
	martelletti		
item	Stampa: <u>formato pagina Braille</u>		
value	Voce guida: righe per pagina, caratteri per riga		
<i>value</i> + <i>value</i> Voce guida: informazioni di pagina complete per Braille, dimensioni c			
	lunghezza, larghezza, layout pagina Braille, etc.		

COMANDI	FUNZIONE
On Line	Inizia stampa braille.
	Cancella il valore selezionato in fase di setup, funzione numerica, aggiustamenti,
	etc.
Off Line	interrompe la stampa braille.
	Si veda Interrompere la stampa braille in un lavoro di stampa
	• La stampante braille riceverà il testo mentre si trova <i>off line</i> e lo archivierà nella propria memoria.
	• Per proseguire la stampa della parte rimanente del documento dopo
	l'interruzione (inceppamento carta, etc.), solo per 4Waves PRO:
	Si veda Riavviare la stampa dalla posizione di interruzione.
form feed	Nuova pagina
form feed + form feed	Basic: La carta si posiziona in posizione iniziale.
	Everest / 4X4 PRO: Misura e regola la lunghezza della carta.
	4Waves PRO: Inizia il caricamento della carta.
form feed + On Line	Basic: Porta la carta in posizione di strappo nell'armadio insonorizzato Basic .
	4Waves PRO: Sposta la carta avanti di una pagina, più una pagina per ogni modulo
	della stampante braille.
form feed + Off Line	Basic: Rovescia la carta fuoriuscita dalla stampante braille.
	4Waves PRO: Rovescia la carta destinata al primo modulo della stampante braille.
	Assicurarsi che lo sportello sia chiuso!
help + riformattato	Apre il pannello bloccato, la voce guida del pannello bloccato indicherà "setup
	bloccato".
normal	Disattiva la riformattazione.
fronte-retro	stampa braille fronte-retro.
single	stampa braille facciata singola
reform	Riformatta il testo nel formato pagina Braille installato.
z - folding	Basic e 4Waves PRO: Passa dalla piegatura a z alla piegatura normale.
	4X4 PRO: La piegatura a z restituisce il formato rivista.
A	Seleziona i valori installati nel setup A.
В	Seleziona i valori installati nel setup B.
С	Seleziona i valori installati nel setup C.
setup	Iniziare a modificare i valori, tasti validi <u>comandi setup</u> .

7.2.2 Comandi più frequenti

7.2.3 Comandi di installazione

	COMANDI DI INSTALLAZIONE	
setup	Salva cambiamenti ai valori di installazione.	
group	Seleziona gruppo (carta / layout di pagina / Braille / comunicazione / opzione).	
item	Seleziona voce entro il gruppo selezionato.	
value	Seleziona valore, aumento progressivo.	
1	Aumenta/diminuisci il valore numerico di un'unità.	
10	Aumenta/diminuisci il valore numerico di dieci unità.	
multiplo	Spostare tra aumenta/diminuisci il valore numerico.	
On Line	Annulla cambiamenti ai valori di installazione.	
normal	Ripristina impostazioni predefinite Confermato con voce guida "Setup 000	
	caricato".	
с	Imposta i valori a <u>Setup predefinito Index</u> .	

Si vedano dettagli in Valori comandi di installazione

7.2.4 Valori numerici

Utilizzare il valore numerico per inserire i numeri in copia, ripeti, dimensioni della pagina, impostazione, etc. Comincia con il comando vocale "Inizia a#". Salva il valore selezionato, premendo *impostazione*. Vedi tasti funzione copia.

Tasto pannello	Funzione
frontale	
1 / value	Aumenta/diminuisci il valore di un'unità.
10	Aumenta/diminuisci il valore di dieci.
setup	Salva il valore selezionato.
multiplo	Spostati tra aumenta (+) e diminuisci (-).
On Line	Elimina la funzione valore numerico.
ripeti	Imposta il valore più basso.

7.2.5 Calibratura stampante braille

	CALIBRATURA STAMPANTE BRAILLE
help + group	Iniziare la calibratura del sensore della carta (Everest / 4X4 PRO) si veda calibratura carta.
help + item	Iniziare la calibratura dell'effettiva lunghezza della carta (Everest / 4X4 PRO) si veda calibratura carta.
Premere help + 10.	Avviare il setup della distanza tra il sensore carta e l'estremità della carta nella calibratura carta si veda posizione prima riga.
Premere help + 1.	Avviare il setup della distanza tra estremità della carta e prima riga in Braille si veda posizione prima riga.
help + multiplo	Avviare l'allineamento verticale della cella Braille.
help + double	Colloca la testina di stampa in posizione di trasporto, per consentire l'inserimento dei blocchi della testina di stampa.

7.2.6 Comandi estesi mediante tasti

	COMANDI ESTESI MEDIANTE TASTI		
help + b	Avvia comandi estesi con tasti		
group	Gruppo successivo (1-5)		
item	Voce successiva		
value	Valore voce		
group 1, item 1,	4Waves PRO: Verifica lo stato dei moduli di stampa braille. Il master (1) verifica internamente la comunicazione di rete con i moduli 2, 3 e 4.		
group 1, item 3,	4Waves PRO: Avvia il controllo di stato dei martelletti nel modulo 1, 2, 3 e 4. Il feedback di stato viene stampato a rilievo con elementi grafici a lettere.		
group 2, item 1,	Stampa informazioni sulla testina di stampa con elementi grafici a lettere livello di impatto, numero di lotto, etc.		
group 3, item 1,	Informazioni su tabelle Braille personalizzate: informazioni flash-block con elementi grafici a lettere		
group 3, item 2,	Informazioni lettera: informazioni flash-block con elementi grafici a lettere		
group 3, item 3,	Impostazioni predefinite di fabbrica informazioni A, B, C : informazioni flash- block con elementi grafici a lettere		
group 3, item 4,	Informazioni versione vocale: informazioni flash-block con elementi grafici a lettere		
group 3, item 5,	Informazioni versione firmware: informazioni flash-block con elementi grafici a lettere		

17

18

group 4, item 1,	Registrare la velocità di stampa braille.
• • · ·	Definisce la frequenza massima del motore del controllore graduale 800-1600 Hz.
	L'allineamento verticale della cella Braille può essere effettuato mediante un
	cambiamento di velocità.
	• Velocità di stampa braille del testo
	Voce guida "il valore normale inizia a #1600" dove normale è la velocità di stampa del testo e #1600 è il valore corrente. Utilizzare la <i>funzione numerica</i> per modificare il valore e salvarlo con <i>setup</i> . Voce guida "salvataggio #xxx". #xxx è la velocità di stampa del nuovo testo
	 Velocità di stampa elementi grafici
	Voce guida "salvataggio #xxx inizia a #1300" dove #xxx è il nuovo valore della velocità di stampa e #1300 è l'attuale velocità di stampa degli elementi grafici. Utilizzare la <i>funzione numerica</i> per modificare il valore e salvarlo con <i>setup</i> . Voce guida "salvataggio #xxx", dove #xxx è la velocità di stampa del nuovo testo
group 4, item 2,	Basic: attiva o disattiva il sensore di inceppamento carta. Si torva sui rulli della piastra posteriore.
group 4, item 3,	Ripristina le impostazioni IP predefinite. Annulla l'indirizzo IP statico e attiva DHCP.
group 4, item 4,	Imposta il nome Network Host come Modello stampante braille_## Dove:
	Modello stampante braille è Everest, Basic, 4X4 PRO o 4Waves.
	## = Numero di questo modello di stampante braille nella tua rete, ad esempio 01, $02, 03, etc$
	Utilizzare la Utility della stampante braille (menu: Strumenti / Impostazioni IP.)
	come percorso più flessibile per installare l'host name della rete di stampa.

7.2.7 Funzione copia

Tasti comando Copia

COPIA	Vedi <u>funzione copia</u> .
ripeti	stampa braille l'ultima parte dell'ultimo documento, da pagina # a pagina # (non disponibile su 4Waves PRO)
ripeti + ripeti	stampa braille una copia aggiuntiva di tutto il documento
multiplo	Seleziona numero di copie
	Istruzioni generali
	Vedi <u>Comandi comuni</u>
	Vedi <u>Comandi di installazione</u>
	Vedi <u>Valori numerici</u>

Caricamento file per copiatura

L'ultimo file stampato in Braille viene archiviato nella memoria della stampante. Realizzare copie utilizzando la funzione Copia.

Carica un file Braille nella stampante senza necessità di stamparlo in precedenza.

- 1. Premere Off Line.
- 2. Inviare il file alla stampante braille Dopo avere ricevuto il file, interverrà la voce guida con "Off Line", "Off Line"...
- 3. Premere *On Line* per avviare la stampa di una copia.
- 4. Utilizzare la funzione copia per produrre altre copie dell'intero documento o di parti del medesimo.

7.2.7.1 Esempi della Funzione copia

Esempio 1: Stampa di 1 copia

Stampa di una copia premendo ripeti + ripeti

Esempio 2: stampa braille di 25 copie

- a) Attivare la funzione di copia multipla, premendo multiplo
- b) Contare fino a 25 mediante i tasti da 1 a 10.
- c) Selezionare il numero di copie premendo setup.
- d) Premere *ripeti* + *ripeti* per avviare la stampa braille

Esempio 3: stampa braille di 11 copia da 3 a pagina 4

4Waves PRO non consente la copiatura di parti del documento.

- a) Attivare la funzione di copia multipla, premendo *multiplo*
- b) Contare fino a 11 mediante i tasti da 1 a 10. Selezionare con multiplo, confermare con setup
- c) Premere *ripeti* per selezionare da pagina
- d) Contare sino a 3 con 1 selezionare con *multiplo*, confermare con *setup*
- d) Contare sino a 4 con 1 selezionare con *multiplo*, confermare con *setup*
- f) La stampa braille del documento selezionato sarà avviata automaticamente.

VIDEO: funzione copia utilizzando il pannello frontale.wmn

7.2.8 Valori Comandi di installazione

7.2.8.1 Menu Struttura

group	item	value
carta	lunghezza carta, mm o pollici	numerica
	larghezza carta, mm o pollici	numerica
	piegatura stampa	0, 1, 2, 3 numero di punti lungo la linea di
	(solo 4X4 PRO)	piegatura della stampa
	numero di emissione carta	numerica
	(solo 4Waves PRO)	

group	item	value
layout di pagina	margine esterno, caratteri	0 - 10
	margine interno, caratteri	0 - 10
	margine superiore, righe	0 - 10
	margine inferiore, righe	0 - 10
	numero di pagina	nessuno, superiore - interno, centrale, esterno inferiore - interno, centrale, esterno
	modalità pagina	fronte retro, facciata singola, formato rivista, piegatura a z (Basic/ 4Waves PRO)

group	item	value
Braille	Tabella Braille	Tabella Braille predefinita index e possibilmente
		tabelle Braille personalizzate
	riformattato	normale, riformattato
	interlinea	2,5 10,0 mm (4X4 PRO 5,0)
	distanza punto Braille, mm	2,2, 2,5, 3,2 (4X4 PRO 2,5)
	distanza punto grafico, mm	1,6, 2,0, 2,5 (4X4 PRO 2,0)
	livello di impatto	normale, elevato

19

20

	impatti multipli	1, 2, 3, 4, 5 passaggi
GROUP	item	value
comunicazione	ritardo fine file	5, 10, 15, 20, 25 secondi
	velocità di trasmissione, porta seriale (solo servizio)	30038400
	bit di dati, porta seriale (solo servizio)	8, 7
	parità, porta seriale (solo servizio)	nessuno, pari, dispari
	bit di stop, porta seriale (solo servizio)	1, 2
	handshake porta seriale (solo servizio)	hardware, software
	modalità seriale, porta seriale (solo servizio)	stampa, assistenza
	porta parallela	on, off (off alla consegna)

group	item	value
opzione	volume	1, 2, 3, 4, 5,
	setup	aperto, bloccato

7.2.8.2 Carta Everest/4X4 PRO

Impostazione lunghezza carta

- Premere *setup/ gruppo* (carta)/ *item* (lunghezza della pagina)/ selezionare il valore numerico in millimetri. (*10* = 1,0 mm, *1* = 0,1 mm)
- 2. Salvare con setup.

Larghezza carta

- 1. Premere *setup/ group* (carta)/ *item* (larghezza pagina)/ selezionare il valore numerico (*10* = 1,0 mm, *1* = 0,1 mm)
- 2. Salvare con setup

Impostazione automatica lunghezza carta

Premere *form feed* + *form feed*

Si veda informazioni sulla calibrazione carta.

Attivare linea di piegatura stampa, 4X4 PRO

- stampa braille una linea nel centro della carta, semplificando la piegatura.
- 1. Premere setup/ group (carta)/ item (piegatura stampa)/ value (on)
- 2. Salvare con setup

Registrare linea di piegatura stampa, 4X4 PRO

Eseguire una Calibrazione carta se la linea di piegatura non si trova la centro della carta.

7.2.8.2.1 Carta Basic

Impostazione lunghezza carta

- 1. Togliere la carta, prima di impostare la lunghezza
- 2. Premere *setup/ group* (carta)/ *item* (lunghezza della pagina)/ selezionare il valore numerico in pollici (*10* = 1 pollice, *1* = parte di pollice)
- 3. Salvare con *setup*

Larghezza carta

1. Premere setup/group (carta)/item (lunghezza della pagina)/ selezionare il valore numerico in pollici (10

- = 1 pollice, $\mathbf{1}$ = parte di pollice)
- 2. Salvare con setup

7.2.8.3 Layout di pagina

Verificare il layout di pagina

La <u>pagina formato Braille</u> stampa un campione, che indica i caratteri per riga e le righe per pagina, oltre ai margini.

value - la voce guida segnala il formato pagina Braille attuale, i caratteri per riga, le righe per pagina, i margini, etc.

item - stampa la pagina formato Braille

Numero di pagina

Per la numerazione automatica delle pagine nell'intestazione o nel piè di pagina:

1. Premere *setup/ group* (layout di pagina)/ *item* (numero di pagina)/ *value* (posizione in intestazione / pié di pagina).

2. Salvare con setup.

Modalità pagina

	Facciata singola	Doppia facciata	Formato rivista	Piegatura a Z fronte-retro	Piegatura a Z da un solo Iato
Basic-S	X				Х
Basic-D	X	Х		Х	Х
Everest	X	Х			
4X4 PRO	X	Х	Х		
4Waves PRO	X	X		X	X

7.2.8.4 Braille

Utilizzo di un codice interno Braille

Il codice interno Braille traduce (tipo DOS) i testi in lettere o computer Braille. I comuni editor in Braille utilizzeranno la tabella Braille Index predefinita. In altri documenti potrebbe essere definita MIT-Braille o American Braille.

Link alla tabella Index Braille predefinita.

Tabelle Braille personalizzate

Premere *setup/ group* (Braille)/ *item* (tabella Braille)/ selezionare tabella Index Braille oppure le tabelle Braille personalizzate, salvare con *setup*.

Stampa le tabelle Braille personalizzate attualmente caricate con una combinazione di tasti *group 3, item1*. Utilizzando la Utility della stampante braille possono essere installate non più di quattro tabelle Braille. Per ulteriori informazioni contattare l'assistenza Index Braille.

21

22

Modalità di stampa

Premere setup/group (Braille)/item (riformattato)/ selezionare normale o riformattato, salvare con setup

	Uso tipico	Funzione	
Normale	Testo DOS formattato su layout di pagina Braille	Il formato di pagina dell'originale viene conservato	
Riformattat	Riformattare il testo	Regole di riformattazione	
0	DOS sul layout di pagina Braille della stampante braille	Spazi multipli	sostituiti con uno spazio singolo
		Uno cr/lf	sostituiti con uno spazio singolo
		Due cr/lf	sostituito con uno cr/lf
		Tre cr/lf	sostituito con due cr/lf e due spazi; linea indentata
		Quattro o più cr/lf	due cr/lf
		Uno form feed (FF)	sostituiti con uno spazio singolo
		Due o più FF	sostituiti con un FF

Interlinea

Premere *setup/ group* (Braille)/ *item* (interlinea)/ selezionare interlinea, salvare con *setup*. L'interlinea è la distanza in millimetri dai punti 3 e 6 su una riga ai punti 1 e 4 sulla riga successiva. Può essere regolata da 2,5 a 10,0 mm. Il valore predefinito è 5,0.

Distanza punto Braille

Premere *setup/ group* (Braille)/ *item* (distanza punto Braille)/ selezionare distanza punto Braille, salvare con *setup*.

La distanza tra i punti nella cella Braille:

- Braille normale 2,5 mm
- Braille giapponese 2,2 mm (non disponibile in 4Waves PRO)
- Braille Jumbo 3,2 mm

Distanza punto grafico

Premere *setup/ group (Braille)/ item (distanza punto grafico)/ selezionare distanza, salvare con* setup . La distanza più ravvicinata tra due punti nel grafico:

- WinBraille Graphic 0,5 mm, solo con WinBraille Image Editor
- Grafico 1,6 mm
- Grafico 2,0 mm
- Grafico 2,5 mm

Livello di impatto

Premere setup/ group (Braille)/ item (livello di impatto)/ selezionare normale o elevato, salvare con setup.

Impatto multiplo

Premere *setup/ group* (Braille)/ *item* (impatto multiplo)/ selezionare da 1 a 5 impatti, salvare con *setup*. Gli impatti multipli tradizionalmente vengono utilizzati quando si stampa su pellicole in plastica o in alluminio.

7.2.8.5 Opzione

Volume audio

Premere setup/ gruppo (opzione)/ item (volume)/ selezionare volume audio 1-5, salvare con setup.

Bloccare/Sbloccare setup su pannello frontale

Bloccare pannello frontale: Premere *setup/ group* (opzione)/ *item* (setup)/ selezionare bloccato, salvare con *setup*.

Sbloccare il pannello frontale: Premere contemporaneamente i tasti help + reform.

7.2.8.6 Impostazioni predefinite Index Braille

Selezionare il setup Index Braille predefinito, premendo il doppio comando setup + c.

7.2.8.6.1 Impostazioni predefinite Basic

Option Windo	w	rindex brane (chibosser duncy	ractory index brane ractory settingsets j	-16
osser	Paper	Paper Lenght	12"	
Everest		Paper Width	11 "	-
Setup A		Print Folding	Off	
Setup C	Page Layout	Outer Margin	0	•
1×4 PRO		Inner Margin	0	
Setup A		Top Margin	0	
Setup C		Bottom Margin	0	*
2.2		Page Number	None	
etup A etup B		Page Mode	Double	-
tup C	Braille	Braille Table	Index Braille Table	-
ES PRO		Reformatted	Off	-
tup A		Line Spacing	5.00 mm	-
upC		Braille Dot	Normal 2.5 mm	-
· .		Graphic Dot	2 mm	-
- 1		Impact Level	Normal	•
- 1		Multiple Impacts	1	-
	Communication	End of File Delay	5 s	-
		Baud Rate	38400 baud	-
		Data Bits	8	-
		Parity	None	*
		Stop Bits	1	-
		Handshake	Hardware	
		Serial Mode	Service	*
	Option	Volume	3	
		Setup	Open	

Basic-S viene sempre impostata per la stampa in braille su un unico lato.

7.3 Feedback stampato braille

7.3.1 Pagina di test martelletti

Premere *help* + On Line

La pagina di test dei martelletti visualizza la qualità di punzonatura dei martelletti da 1 a 13. **VIDEO: Pagina test martelletti Everest**

23

24



7.3.2 Pagina formato Braille

Premere *item* per stampare in braille un telaio che mostra le attuali impostazioni di linea per pagina e caratteri per linea. Contrassegna le impostazioni per i quattro margini: alto, basso, interno ed esterno.









7.3.3 Pagina di calibrazione

25

La pagina di calibrazione viene stampata in braille durante Calibrazione carta.

VIDEO: sensore calibrazione carta Everest/4X4 PRO.wmv



7.3.4 Tabella Braille personalizzata

Premere *help* + *setup* per stampare in braille un elenco delle tabelle Braille personalizzate installate.

Opera Opera	harvarillan shouhedansi Turransis, becautanat
Dam Dam Dam	 All mands, constants, d All mands, constants, d All mands, constants, d All mands, constants, d
Samp	le from Everest
Las in the	
The second	

7.3.5 Pagina informazioni lettera

Premere *help* + *help* per stampare le informazioni sulla stampante braille in lettere a rilievo (non disponibile su 4X4 PRO)

Premere *help+ normal* per stampare la pagina informazioni sulla stampante braille



7.3.6 Informazioni sulla testina di stampa braille

Comandi estesi con tasti

Comprende le seguenti informazioni: N. lotto martelletto #### Tempo su martelletto in millisecondi Livello impatto normale Livello impatto elevato Livello impatto selezionato (normale o elevato)

Regolazione back-side, incremento/decremento ##% Valore allineamento verticale 1 = predefinito di fabbrica Valore allineamento verticale 1 = predefinito di fabbrica Valore allineamento verticale 1 = Registrare con help Multiplo #.## millimetri

7.4 Feedback LED

7.4.1 LED di stato scheda interfaccia Basic

Funzione LED	Funzione LED
Rulli emissione carta	LAN
5 V	LAN
Non utilizzato	Non utilizzato
Non utilizzato	On/Off Line
Trattore carta	Non utilizzato
On/Off Line	Non utilizzato
Non utilizzato	Sensore carta a riflessione
LAN	5 V
LAN	Non utilizzato
	Rulli emissione carta 5 V Non utilizzato Non utilizzato Trattore carta On/Off Line Non utilizzato LAN LAN

7.5 Interfaccia web

Utilizzare un browser web per ottenere informazioni sulla stampante braille o per aggiornare il firmware. Inserire l'indirizzo IP della LAN della stampante braille nel browser, per andare al sito interno della stampante braille. Seguendo le voci del menu web, si trovano tutte le informazioni sulla stampante braille e si ha la possibilità di aggiornare il forware, l'interfaccia audio locale, etc.

"Registrazione" **user name** e **password** dovranno essere richiesta al distributore e da <u>support@indexbraille.</u> <u>com</u>

Acquisizione indirizzo IP della stampante braille

help + value	Voce guida: indirizzo IP, maschera subnet (non disponibile su 4Waves
_	PRO

28

help + help Stampa: <u>Informazioni con lettere</u>elementi grafici (non disponibile per 4X4 PRO)

L'interfaccia web si trova nel firmware 12.01.1 release di aprile 2007.

Pagine web stampante braille Index

- Informazioni sul sistema
- Informazioni stampante braille
- Impostazioni di rete
- Proprietà testina stampante braille
- Parametri per alimentazione carta
- Informazioni LED
- Impostazioni attuali
- Il menu di upgrade è disponibile dopo il "Sign On"
- Telnet
- Assistenza

7.6 Controllo della stampante braille con sequenze ESC

Modifica file con sequenze ESC

Il modo più semplice per creare un file con sequenze esc è di scaricare un HEX editore da internet. Ciascuna sequenza esc inizia con HEX 1B, come descritto nella prima tabella. Talvolta, come avviene nel caso dell'Impostazione temporanea delle proprietà del documento, la sequenza esc viene integrata con informazioni aggiuntive. 4X4 PRO supporta solo grafici tattili provenienti da WinBraille 4.xx.

Si vedano le tabelle a seguire e gli esempi riportati sotto le tabelle.

Descrizione	Decimale	Esadecimale
Attivare grafica a sei punti	27 1	1B 01
Disattivare grafica a sei punti	27 2	1B 02
Attivare grafica generale	27 3	1B 03
Disattivare grafica generale	27 4	1B 04
Attivare grafica a quattro punti	27 6	1B 06
Disattivare grafica a quattro punti	27 7	1B 07
Attivare grafica a sei punti	27 49	1B 31
Impostazione temporanea delle proprietà del documento Vedi tabella a seguire.	27 68	1B 44
Attivare stampa WinBraille	27 87	1B 57
Modalità trasparente (y * 256 + x) numero di caratteri	27 92 х у	1B 5C x y
Disattivare grafica a sei punti	27 93	1B 5D
Modalità trasparente – un carattere	27 94	1B 5E
Attivare/disattivare grafica lettere	27 252	1B FC

Impostazione temporanea delle proprietà del documento

PL

Funzione

Lunghezza pagina

Valori validi Vedi valore lunghezza pagina a seguire **Commenti** Calcola layout di pagina

29

Larghezza pagina	PW Vedi valore lunghezza pagina a (largh seguire ezza pagina	Calcola layout di pagina
Margine interno	IM 0-10 caratteri (margi ne intern 0)	
Margine esterno	OM 0-10 caratteri (margi ne estern	
Margine superiore	TM 0-10 caratteri (margi ne superi	
Margine inferiore	ore) BM 0-10 caratteri (margi ne inferio	
Copie multiple	re) MC 2-10.000 copie (copie multip le)	
Modalità pagina, (copiatura)	DP 1 = facciata singola (copia 2 = doppia facciata tura) 3 = piegatura Z fronte retro 4 = Formato rivista 4X4 PRO 5 = piegatura Z solo fronte	
Interlinea	LS $0 = 2,5 \text{ mm}$ (interl $1 = 3,75 \text{ mm}$ inea) $2 = 4,5 \text{ mm}$ 3 = 4,75 mm 4 = 5,0 mm 5 = 5,25 mm 6 = 5,5 mm 7 = 7,5 mm 8 = 10.0 mm	
Distanza punto grafico	GD $0 = 2,0$ mm risoluzione (punto 1 = 2,5 mm risoluzione grafic 2 = 1,6 mm risoluzione o)	Non supportata da 4X4 PRO
Distanza punto Braille	TD $0 = 2,5$ mm interpunto Braille cella normale 1 = 2.0 mm Braille giapponese, interlinea 2 = 3,2 mm interpunto Jumbo Braille	La velocità massima di stampa è di 2,5 mm di modalità cella Braille.

Numero di pagina	PN (nume ro di pagin)	0 = Nessuno e 1 = Superiore 2 = Superiore sinistra a 3 = Superiore destra 4 = Inferiore 5 = Inferiore sinistra 6 = Inferiore destra	Richiede un corrispondente margine superiore o inferiore.
Tabella Braille	BT (Tabe la Braill e)	0 = Tabella Braille predefinita l Index 1 = Tabella Braille Personalizzata n 2 = Tabella Braille Personalizzata n 3 = Tabella Braille Personalizzata n 4 = Tabella Braille Personalizzata n 4	

Lunghezza pagina Everest e 4X4 PRO - PL

Il parametro Lunghezza pagina viene definito in mm per Everest e 4X4 PRO, dove il valore minimo è di 100 e quello massimo di 585.

Lunghezza pagina per Basic - PL per Basic

La lunghezza in Basic viene definita tramiti interi e frazioni di pollici

Lunghezza carta PL	Sintassi = XXY
_	XX=1-17
	Y = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
27,94 cm	110
11 1/4 pollici	111
11 1/3 pollici	112
11 1/2 pollici	113
11 2/3 pollici	114
11 3/4 pollici	115
30,48 cm	116
etc.	120

Esempio 1: Impostazione di una lunghezza di pagina temporanea per Everest

Impostazione della lunghezza di pagina per Everest a 500 mm: <1B><44><PL><500>

Esempio 2: Impostazione di una lunghezza di pagina temporanea per Basic

Impostazione della lunghezza di pagina per Basic a 11,5 pollici: <1B><44><PL><113>

8 Stampa braille

31

Con Windows vi è la possibilità di stampare in braille tramite le stampanti Index Braille utilizzando le seguenti funzioni software:

- Stampa da qualsiasi applicazione direttamente alla stampante braille
- WinBraille, vedi stampa braille con WinBraille, (solo per sistemi operativi Windows)
- IbPrint, vedi stampa braille con IbPrint, (solo per sistemi operativi Windows)
- Software di terzi, vedi stampa braille con software di terzi

8.1 Stampa braille su Windows

8.1.1 Stampa braille con WinBraille

MS-Word, Excel e Acrobat PDF

La modalità raccomandata per stampare in braille in questi programmi è: *file/ WinBraille/ stampa braille*. Seguire le istruzioni.

Altri software Windows

Stampare in braille con WinBraille mediante seleziona file/ stampa/ WinBraille.

8.2 Stampa braille con Mac OS X 10.4

Vedi Guida dell'utente iBraille per dettagli sulla formattazione e sulla stampa braille di documenti provenienti da un Macintosh.

9 Servizio e assistenza

9.1 Strumenti di assistenza

L'amministratore del sistema potrà aggiornare e calibrare le stampanti Index Braille utilizzando

- Tasto del pannello frontale, si veda Controllo della stampante braille
- La <u>Utility stampante braille</u> per Windows
- L'interfaccia di assistenza software per la manutenzione avanzata

Il programma Utility stampante braille è parte dell'installazione WinBraille.

9.1.1 Utility stampante braille

9.1.1.1 Funzioni principali

La Utility è un programma di Windows per l'assistenza e l'upgrade delle stampanti braille Index Braille. Ha le seguenti funzioni principali:

FUNZIONE		UTILITY STAMPANTE Categoria utente, commenti, etc. BRAILLE		
	 Upgrade memoria flash della stampante braille 1. Firmware stampante braille 2. Interfaccia vocale stampante braille 3. Impostazioni predefinite 4. Impostazioni locali predefinite (voce guida locale, impostazioni predefinite abc, tabelle personalizzate) 5. File di calibratura 	File/ Apri/ da internet o da un disco locale (CD Index)	Amministratore di sistema	
	 Imposta impostazioni rete stampante braille (Windows) Indirizzo IP SubNet mask gateway predefinito DHCP DHCP con host name 	Strumenti / Impostazioni IP	Amministratore di sistema	
	 Impostazioni predefinite distributore Voce guida locale Impostazioni predefinite A, B, C Tabelle personalizzate 1-4 	Strumenti/Impostazioni di fabbrica	Eseguito da Index Braille sulla base delle informazioni fornite dal distributore. Contattare <u>support@indexbraille.com</u> per ulteriori istruzioni.	
	Installazione font lettera	Strumenti/Font lettera	Eseguito da Index Braille sulla base delle informazioni fornite dal distributore. Contattare <u>support@indexbraille.com</u> per ulteriori istruzioni.	
	Modifica tabelle Braille personalizzate	Strumenti/Tabella Braille	Eseguito da Index Braille sulla base delle informazioni fornite dal distributore. Contattare <u>support@indexbraille.com</u> per ulteriori istruzioni.	

9.1.1.2 Avviare l'utility della stampante braille

33

Menu: Start/Tutti i programmi/Index Braille/IndexEmbosserUtility.

9.1.1.3 Upgrade del firmware della stampante braille

file/ apri.../ da Internet o da disco locale

Modulo software	Formato file	Componenti software comprese
Firmware completo sino a	Firmware_Complete_xxxx.eff	Firmware, voce guida inglese, lettera,
versione n.		Impostazioni predefinite Index Braille
Update Firmware sino a	Firmware_Update_xxxx.eff	Solo Firmware
versione n.		
Voce guida locale	Speech_Country_Company.eff	Solo voce guida
Impostazioni predefinite	Custom_Default_Country_Compan	Voce guida locale, Impostazione
locali	y.eff	predefinita ABC, Tabelle personalizzate
Calibratura stampante braille	Calibration data.ecf	Dati calibratura

Processo di upgrade del firmware

- 1. Utilizzare la Utility della stampante braille per recuperare il file di firmware da internet o dal CD. (file/ Apri.../)
- 2. Premere il pulsante **Upgrade stampante braille** e inserire le informazioni sull'attuale numero di versione del firmware. Effettuare l'upgrade del firmware tramite USB o tramite la porta di rete. Il firmware non può essere scaricato utilizzando le porte seriali o parallele.
- 3. Per la stampante braille 4Waves PRO, selezionare l'aggiornamento di tutti i moduli della stampante. Nota: Non cercare di aggiornare un solo modulo senza contattare il servizio assistenza di Index Braille.
- 4. Premere **OK**per avviare l'upgrade del firmware. La stampante braille emetterà un segnale acustico durante il processo di reflash. In funzione del computer l'operazione può richiedere 1-5 minuti. Durante il re-Flashing è importante che la stampante e la utility flash vengano lasciati in funzione.

Attenzion Se la trasmissione viene interrotta prima di ricevere il messaggio di avvio dalla stampante,

e: il firmware potrebbe subire un danno grave.

Verifica dell'upgrade

La stampante braille emetterà un messaggio di avvio (messaggio vocale) quando l'upgrade del firmware è completo.

Verifica nuovi upgrade

E' possibile utilizzare la Utility della stampante per controllare sul sito <u>www.indexbraille.com</u> la presenza di nuovi upgrade del firmware.

9.1.2 Interfaccia servizio software

Le stampanti hanno un'interfaccia di assistenza, accessibile da Windows tramite:

- Interfaccia seriale Hyper Terminal, si veda Interfaccia seriale Hyper Terminal
- Interfaccia Telnet Network, si veda Interfaccia Telnet Network

Su Mac OS X 10.4 eseguire l'applicazione Terminal per accedere all'interfaccia di assistenza software, si veda <u>Su Macintosh</u>.

9.1.2.1 Su Macintosh

Vedi la Guida utente iBraille per ulteriori informazioni su come accedere all'interfaccia assistenza software da Macintosh.

9.2 Allineamento verticale

Regolazione tramite pannello frontale

La regolazione viene effettuata sponstando la fila di punti centrali, punti 2 e 5.

- 1. Premere *help* + *multiplo*.
 - Voce Guida "modalità aiuto 100 inizia a #.##" (0.00 = predefinito).
- 2. Regola la fila centrale di *1*, *10* e *multiple* (valori numerici). Ciascuna fase è di 0,01 millimetri e i valori in aumento spostano il punto centrale verso sinistra.
- 3. Premere *setup* per salvare il valore di allineamento verticale regolato.
 - Voce Guida "salva #.##"
 - sarà stampata in braille una pagina di test con i valori regolati.
- 4. Solo per 4Waves Ripetere i punti da 1 a 3 per i moduli 2, 3 e 4 e per regolare l'allineamento verticale su tutti i moduli.

Verificare la meccanica dell'allineamento verticale

- Se le istruzioni sopra riportate non danno un esito soddisfacente, verificare quanto segue:
- Ruota dentata, barra dentata, tensionatore della molla
- Motore controllore graduale, braccetti motore controllore graduale, cavi motore e driver motore controllore graduale
- Rulli movimento carta e trattori formula



9.3 Posizione prima linea Braille

Fasi di registrazione.

Fase 1. In primo luogo portare lo scostamento prima riga Braille sullo 0 e regolare l'impostazione Margine superiore sino a quando la prima riga Braille (punti 1 e 4) si trova sul bordo della carta. Fase 2. Regolare lo scostamento prima riga per portare il Braille nella posizione preferita su carta.

9.3.1 Scostamento margine superiore modulo

Il valore Margine superiore del modulo imposta la distanza tra il sensore della carta e l'estremità della carta su Basic, Everest, 4X4 PRO e 4Waves PRO.

Sequenza di registrazione

1. Premere *help* + *10*

35

- Voce guida: "Margine superiore del modulo inizia a (##.#)".

- solo per 4Waves PRO; Voce guida "beep #1 Margine superiore in mm inizia a (##.#)" dove "beep#1" è il numero del modulo di stampa.

- 2. Registrare il valore con 1, 10 e multipli.
- 3. Premere *setup* voce guida "salvataggio ##.#" per salvare il nuovo valore del margine superiore modulo.
- 4. Solo per 4Waves PRO Ripetere i punti 1-3 per moduli 2, 3 e 4.
- 5. Una volta completata, la <u>pagina formato Braille</u> sarà stampata con il nuovo valore del margine superiore modulo.



9.3.2 Scostamento prima riga

Questa funzione viene utilizzata per spostare la posizione del blocco Braille sulla carta.

Sequenza di registrazione dello scostamento prima riga

- 1. Premere *help* + *1*.
 - Voce guida: "Scostamento prima riga in millimetri inizia a (2.0)".
- 2. Registrare la distanza con 1, 10 e multiple.
- 3. Premere setup per salvare il nuovo valore dello scostamento prima riga.
- 1. Solo per 4Waves PRO Ripetere i punti 1-3 per moduli 2, 3 e 4.
- 4. Una volta completata, la <u>pagina formato Braille</u> sarà stampata con il nuovo valore scostamento prima riga.



9.4 Sostituzione scheda madre

9.4.1 Posizione contatto scheda madre

No	Funzione	Testo su superficie scheda	Commenti
1	Pannello frontale	TASTIERA	
2	Alimentatore fogli	P_FEED	Everest/ 4X4 PRO
3	Alimentazione elettrica		
4	Motore movimento controllore graduale	PF	
5	Motore controllore graduale testina stampante braille	РН	
6	Testina stampante braille		
7	Altoparlante e scheda sensore carta	Р9	Basic e 4Waves PRO Altoparlante = 1, 2 Altoparlante e scheda sensore carta Everest, 4X4 PRO =1-6
8	Sensore carta	P_SENS	Basic e 4waves PRO Trattore formula interruttore
9	DIP switch		Per l'impostazione si vadano le istruzioni
10	Porta di servizio		Non utilizzato
11	Scheda interfaccia	P6	
12	Scheda interfaccia	P7	
13	Messa a terra		
14	Porta di servizio		Non utilizzato
15	RS485	EXP	Comunicazione interna 4Waves PRO



9.4.2 Impostazione dei Dip Switch

Tutte le stampanti Braille utilizzano la medesima versione di scheda madre elettronica e lo stesso firmware. Tuttavia ciascuna stampante ha impostazioni del DIP che le sono proprie. Pertanto prima di inserire una scheda nella stampante sarà necessario impostare i DIP switch secondo la tabella riportata di seguito. In caso contrario non si renderanno disponibili le funzioni attese.

MODELLO STAMPANTE	Interruttor	Interruttor	Interrutto	Interruttor	Interruttori 5, 6, 7, 8
BRAILLE	e 1	e 2	re 3	e 4	
Basic-D	ON	ON	ON	ON	(Non utilizzato)
Basic-S	OFF	ON	ON	ON	
Everest	ON	OFF	ON	ON	
4X4 PRO	OFF	OFF	ON	ON	
4Waves PRO	ON	ON	OFF	ON	
CONFIGURAZIONE	Interruttor	Interruttor	Interrutto	Interruttor	
	e 5	e 6	re 7	e 8	
Prima release	ON	ON	ON	ON	
Livello di impatto +20% per i martelletti negativi. Utilizzato solo per il firmware 10.04.	OFF	ON	ON	ON	
Contattare il servizio assistenza Index per ulteriori informazioni.					

9.4.3 Cambiare le dimensioni della scheda



9.5 Moduli sostitutivi

Si veda anche il sito www.indexbraille.com<u>per ulteriori informazioni</u>

9.6 Eliminare il Software Index Braille

9.6.1 Eliminazione dei driver della stampante su Windows

Ci sono tre ragioni per eliminare i driver della stampante Index Braille da Windows:

- 1. La stampante braille non è più collegata.
- 2. Prima dell'installazione di una nuova versione di WinBraille.
- 3. Risoluzione dei problemi.

Avviare la finestra di dialogo Stampanti e fax: Start/ Impostazioni/ Stampanti e fax/
 Selezionare la stampante Index Braille ed eliminarla.

9.6.2 Eliminazione dei driver stampante Index Mac OS X 10.4

Si veda la Guida utente iBraille per ulteriori dettagli su come rimuovere i driver per la stampante Index Braille per Macintosh.

9.6.3 Eliminazione di WinBraille a Windows

Utilizzare il metodo standard di Windows per rimuovere WinBraille, **avvio/ impostazioni/ pannello di controllo/ aggiungi elimina programma/**

Selezionare WinBraille dall'elenco di programmi disponibili e avviare l'eliminazione.

9.6.4 Eliminazione dell'Utility stampa braille da Windows

Utilizzare il metodo standard di Windows per rimuovere la Utility stampante braille, **avvio/ impostazioni/ pannello di controllo/ aggiungi elimina programma/**

Selezionare la Utility stampante braille dall'elenco di programmi disponibili e avviare l'eliminazione.

9.7 Trasporto e assistenza

- Bloccare la testina di stampa
- Confezionare la stampante braille nel suo imballo originale. La garanzia sarà valida solo se la stampante viene trasportata in un imballo idoneo.
- Per un'assistenza efficace, inserire una descrizione del guasto e informazioni sul mittente.
- Prima di spedire il materiale, contattare Index Braille e farsi dare un numero di assistenza ID.

9.7.1 Bloccare la testina della stampante braille

Posizionare la testina in posizione corretta premendo help + double e inserire il blocco della testina di stampa.

9.7.1.1 Basic-D/S



9.8 Appendice

9.8.1 Font lettere

Le lettere in rilievo (A-Z, a-z) sono utilizzate per fornire un feedback in rilievo alle persone vedenti. Premendo *help* + *help*, per esempio, è possibile ricevere informazioni sulla stampante braille in lettere tattili rialzate. Vi è inoltre la possibilità di utilizzare un file di testo con sequenze esc per stampare lettere in rilievo nell'ambito di un documento completo o come parte di un documento in Braille. Si veda <u>Controllo della stampante braille con sequenze esc</u> per dettagli. (Nota: 4X4 PRO non supporta lettere grafiche).

Alfabeto non occidentale

Le lettere tattili rialzate sono disponibili anche per altri alfabeti, tra cui cirillico, arabo, Moon. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare l'assistenza di Index Braille, all'indirizzo support@indexbraille.com



9.8.2 Tabella Impostazioni predefinite Index Braille

Il codice Index Braille Code viene abitualmente utilizzato per la traduzione dal set di caratteri occidentali in Braille. La medesima traduzione può essere utilizzata con numerosi nomi, come ad esempio codice MI, US Grado 0, US Computer Braille, American Grado 0.

f d b C е q h ٦ а 1^a linea: ••• • •• ••• ••• ••• • · • • ••• ••• 1^a linea: m t K n Ο р q r S 2^a linea: :: ••• •• ••• ••• 2a linea: &) Х У Ζ V u 3a linea: ••• ••• ••• ••• ••• 3a linea: % ? \$ * • < W 4^a linea: •• ••• ••• ••• ••• • • • 4a linea: 3 5 8 2 4 9 6 () 5^a linea: •• • • • •• . ••• ... ••• 5^a linea: # I ╋ > 6^a linea: ••• • 6^a linea: 11 (α) 7^a linea: / 1 . ••• • • • • 7^a linea:

L'elenco Tabella Index Braille viene installato in maniera predefinita in tutte le stampanti braille.

9.8.3 Elenco formati file Index

Utility stampante braille e strumento voce guida

File Embosser Factory Settings (*.efs) = specificare i valori predefiniti di setup A, B, C. Embosser Letter Font (*.elf) = Pagina di test stampante font lettere tattili, etc. Embosser Braille Codes (*.ebc) = Proprio codice Braille, Proprio 1, Proprio 2, Proprio 3, Proprio 4. Braille Component Packages (*.bcp) = pacchetto contenente diverse tabelle Braille Embosser Flash Files (*.eff) = Pacchetto di file che possono essere utilizzati per l'upgrade della stampante braille, dei file guida, del firmware, delle tabelle, etc.

Embosser Web Files (*.ibe) = Per uso interno presso la fabbrica di Index Braille.

Embosser Calibration File (*.ecf) = Calibratura delle impostazioni di produzione della stampante braille

WinBraille

File Text (*.txt)
File HTML (*htm,*.html)
Rich Text Files (*.rtf)
File di Word (*.doc)
Braille File Format (*.brf) = ad esempio formato file tradotto Duxbury Braille.
WinBraille Files (*.wbr) = file contenente le informazioni nel documento Braille tradotto.
WinBraille Template Files (*.wtf) = file modello per definire il formato del documento Braille.
WinBraille Interchangeable Files (*.wif) = file contenente le informazioni complete utilizzate da WinBraille per produrre un documento in Braille. Un file .wif può essere aperto su qualsiasi computer, anche con impostazioni diverse da quelle di WinBraille. Contiene documento sorgente, documento Braille, tabelle di traduzione Braille, profili, etc.

Strumento voce guida Index

Speech Files (*.ispf) = Interfaccia voce guida locale, con parole, in formato Wave. Il file deve essere convertito nel formato guida audio della stampante braille utilizzando l'apposita piattaforma di sviluppo disponibile presso la sede di Index Braille.

Embosser Speech File (*.esf) = File vocale pronto per l'uso per l'upgrade della stampante braille utilizzando la Utility.

9.8.4 Alimentazione Basic/Everest/ 4X4 PRO

Informazioni alimentazione

Il LED verde indica una tensione in ingresso di 42 V. Il LED giallo indica una CA 38.6 V alla scheda madre della stampante braille.

Dati alimentazione

Tolleranze tensione in ingresso 230 V +/- 20%, 115 V +/-20% Vetro fusibile 5x20 mm Fusibile in ingresso = 4.00 A/250 V ritardato Alimentazione fusibile = 6.3 A/250 V ritardato Potenza 160 W



Index Braille, Box 155, 954 23 Gammelstad, Sweden, www.indexbraille.com