Manual de Basic-D/S



Manual_Basic_1235_R1201C_por (20070814)





I

Table of Contents

	Foreword	0
Part I	Acerca deste livro	1
1	Versão	1
2	Geral	1
3	Como usar este livro	1
4	Convenções do documento	1
5	Terminologia	2
6	Convenções do nome do produto	2
7	Documentos relacionados	2
Part II	Vista geral do produto	3
1	Geral	3
	Sistemas operativos	3
2	Direitos do utilizador Máquinas para gravação de relevo	3 2
2	Características	3
3	Software Index Braille	4
	WinBraille	5
Part III	Desempacotar a máguina para	
	gravação de relevo	7
1	Máquina para gravação de relevo Basic	7
Part IV	Montagem da máquina nara	
	aravação de relevo	B
		,
1	Voltagem 230 e 115 Basic	5
2	Desbloquear a cabeça da maquina para gravação de relevo	5
3	Alimentar a máquina para gravação de relevo	9
Part V	Tratamento do papel 10	D
1	Definições padrão do papel	0
2	Configuração do tamanho do papel	0
3	Basic	0
Part VI	Instalação do Software 1'	1
1	Windows	1
	Instalação do Software Index Braille 1	1
	Portas e cabos	1
	Instalação de controladores de impressora no Windows	2

Instalação da rede	12
Basic, Everest, 4X4 PRO	12
Instalação de controladores com outros Softwares	13
2 Mac OS X 10.4	13
Instalação de controladores de impressora	13
Portas e cabos	13

Part VII Controlar a máquina para gravação de relevo

15

	gravação de relevo	15
1	Gravar informação da impressora	15
2	Sumário das funções	
	Informação	
	Comandos comuns	
	Comandos de instalação	
	Valores numéricos	
	Calibração da máguina para gravação de relevo	
	Comandos de teclas estendido	
	Função de cópia	
	Exemplos da função de cópia	
	Valores dos comandos de instalação	
	Estrutura do menu	
	Papel Everest/4X4 PRO	
	Papel Basic	
	Formato de página	21
	Braille	21
	Opção	22
	Configurações do Software Index Braille	23
	Padrão Basic	23
3	Feedback gravado em relevo	
	Página de teste do martelo	23
	Página de formato Braille	
	Página de calibração	
	Tabela Braille própria	
	Página de informação de letra	
	Gravar informação da cabeça	
4	Feedback LED	27
	LED de estado placa de interface Basic	27
5	Interface Web	27
6	Controlar a máquina para gravação de relevo com sequências ESC	
Part VIII	Gravar em relevo	31
1	Gravar em relevo no Windows	
	Gravar em relevo usando o WinBraille	
2	Gravar em relevo no Mac OS X 10.4	
Part IX	Assistência e suporte	32
1	Ferramentas de suporte	
	Embosser Utility	
	Funções principais	
		-

II

	Contents	III
	∟ Iniciar o Embosser Utility	
	Actualização do Firmware da máquina para gravação de relevo	33
	Interface do Software de Assistência	33
	No Macintosh	34
2	Alinhamento vertical	34
3	Posição da primeira linha de Braille	
	Offset do início de folha	35
	Offset da primeira linha	35
4	Substituição da placa principal	
	Posição de contacto da placa principal	36
	Configuração dos interruptores DIP	37
_	Mudar o tamanho da placa	
5	Substituição de módulos	
6	Remover o Software Index Braille	
	Remover os controladores da impressora Index no Windows	38
	Remover os controladores da impressora Index no OS X 10.4	38
	Remover o WinBraille do Windows	38
_	Remover o Embosser Utility do Windows	
7	Assistência e transporte	
	Bloqueio da cabeça da máquina para gravação de relevo	39
	D/S-Basic	39
8	Apêndice	
	Fontes de letras	39
	Tabela Index Braille padrão	40
	Lista de formato de ficheiros Index	41
	Fonte de alimentação Basic/Everest/ 4X4 PRO	42
	Index	0

1 Acerca deste livro

1.1 Versão

1

Versão: 20070814

1.2 Geral

Este livro descreve os produtos para gravação de relevo Index Braille. A importação é destinada ao pessoal da assistência, administradores de sistema e utilizadores.

1.3 Como usar este livro

Vista geral do produto: vista geral dos produtos Index Braille

Manual da máquina para gravação de relevo Index

<u>Desembalar a máquina para gravação de relevo</u> e Configurar a máquina para gravação de relevo: como desembalar, instalar e configurar a máquina para gravação de relevo. <u>Instalação e configuração do software</u>: instalar controladores e outro software relacionado e ligar a máquina para gravação de relevo ao computador. <u>Controlar a Máquina para gravação de relevo</u> : controlar e configurar a máquina para gravação de relevo.

Assistência e suporte: manutenção e assistência.

1.4 Convenções do documento

Para facilitar a leitura deste documento, é usado um formato consistente para descrever cada função. Este formato é definido a seguir.

Descrição da função	Formato no manual	Comentários
Premir uma tecla no painel frontal	tecla 1	
Premir uma sequência de duas teclas	tecla 1 + tecla 2	Premir uma segunda teclas dentro
no painel frontal		do espaço de tempo de meio
		segundo
Feedback falado	mensagem "echoed message"	
Número do feedback falado	mensagem "echoed message (xx.	
	x)"	
	onde xx.x é um número	
Vídeo de informação no CD Index	VÍDEO: Name.wmn	
Braille		
Iniciar programas	menu 1/ menu 2/ menu 3, etc	
Nome do programa	Nome do programa	
Selecção do menu a partir do painel	instalação/ formato de página /	
frontal em instalação	Braille, etc.	
Item do menu seleccionado no	"Nome do item seleccionado"	
programa		
Sequências ESC (Escape)	<1B><44> <pl><500></pl>	Use parêntesis para separar
		visualmente os números

1.5 Terminologia

Termo	Explicação
Máquina para gravação de relevo	Impressora que produz textos Braille como pontos em relevo em papel
Código Index Braille	Tabela de tradução texto para Braille instalada por predefinição
Tabela Braille própria	Tabelas de tradução Braille definidas pelo utilizador feitas em computador ou Braille literário
Ficheiros de tradução	Ficheiros usados pelo WinBraille para definir a tradução texto para Braille.
Braille	Os ficheiros de tradução Braille gerem Braille contraído ou não contraído
Módulo de gravação de	Os módulos de gravação de relevo são usados na 4Waves PRO. Os módulos
relevo	de gravação de relevo são idênticos; a sua função como Módulo 1-4 depende
	da sua posição no sistema.
Módulo principal (1)	
Módulo 2, 3, 4	Ver imagem abaixo
Módulo de potência	Módulo localizado abaixo da máquina que inclui a fonte de alimentação, comunicações, conectores e interruptor DIP para definição dos módulos.
Braille contraído/ Braille de grau 2	Quando as palavras ou partes de palavras são traduzidas numa forma abreviada. Isto é usado para reduzir o volume de um livro e aumentar a velocidade de leitura.

1.6 Convenções do nome do produto

Os vários produtos de software e a entregar fornecidos pela Index Braille são indicados abaixo juntamente com as abreviaturas usadas neste documento.

Nome completo	Abreviatura
WinBraille	WinBraille
Embosser Utility Index	Embosser Utility
Index IbPrint	IbPrint
Ferramenta de fala Index	Index Speech
Controlador de impressão	Controlador de impressão Index
Index Braille	
CD Index Braille	CD Index
Máquina(s) para gravação de relevo Index Braille	Máquina(s) para gravação de relevo Index

1.7 Documentos relacionados

Título do documento

Catálogo Index Guia do utilizador WinBraille Descrição

Guia de produtos Index Braille O guia do utilizador descreve como instalar e utilizar o WinBraille.

Manual da máquina para gravação de relevo Index

2 Vista geral do produto

2.1 Geral

3

2.1.1 Sistemas operativos

Máquinas para gravação de relevo Index Braille, WinBraille 4.xx, Embosser Utility e IbPrint suportam os seguintes sistemas operativos Windows.

Sistemas operativos	Office 2000	Office XP	Office 2003
Windows 2000	Х	Х	Х
Windows XP, PRO	Х	Х	Х
Windows XP, Home	Х	Х	Х

O editor WinBraille suporta

- Windows 95
- Windows 98

O iBraille e os controladores de impressora Index Braille para o Macintosh suportam Mac OS X 10.4.4 ou posterior.

2.1.2 Direitos do utilizador

Windows:

Inicie sessão com direitos de "Administrador" ao instalar WinBraille, Embosser Utility e IbPrint.

Macintosh:

Os direitos de administrador são necessários ao instalar iBraille ou o controlador da impressora no Mac OS X 10.4.

2.2 Máquinas para gravação de relevo

Esta secção fornece informação geral para todas as máquinas e uma vista geral para cada uma delas descrevendo o seu uso e as suas vantagens.

2.2.1 Características

Grátis - editor WinBraille

O WinBraille é um dos mais poderosos produtos Braille no mercado, fornecendo um suporte abrangente para todos os utilizadores Windows. O WinBraille é compatível com todas as máquinas para gravação de relevo Index Braille. Este traduz texto para Braille contraído e não contraído e suporta um largo número de idiomas. Pode efectuar traduções multilingue num documento. Veja <u>WinBraille</u>

Orientado por fala

As máquinas para gravação de relevo Index Braille são controladas por um painel frontal com legendas escritas a tinta e em Braille. Combinado com o feedback falado, é fácil de instalar e operar por pessoas com deficiências visuais.

Gráficos

As máquinas para gravação de relevo Index Braille versão 3 podem gravar em relevo imagens gráficas com uma resolução de 0.5-mm. Os requisitos necessários são o WinBraille 4.0 ou superior e a versão de firmware da máquina para gravação 11.1 ou superior.

Comunicação moderna

As máquinas para gravação de relevo da versão 3 incluem portas de comunicação padrão que podem ser ligadas a qualquer computador moderno.

- USB, Plug & Play
- Rede (TCP/IP)
- Porta série (para assistência)
- Porta paralela, IEEE 1284

Rede

As máquinas para gravação de relevo Index Braille versão 3 podem ser instaladas numa rede. As máquinas para gravação de relevo Index Braille usam a porta de rede IP 91.00. Estas suportam:

- Interface de rede (TCP/IP)
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
- SNMP (Simple Network Management Protocol)
- Suporte para nome do anfitrião

Funcionalidade MS DOS

Uso para porta paralela, a única porta suportada pelo MS DOS.

Gráficos usando outros editores Braille sem ser o WinBraille

Resolução gráfica de 1.6, 2.0 e 2.5 mm. Veja <u>sequências ESC para gráficos</u>

Assistência e segurança

As máquinas para gravação de relevo Index Braille vêem com uma garantia de dois anos ou 200,000 páginas (5,000,000 páginas na 4Waves PRO), o que chegar primeiro, seguindo o acordo de comercia internacional "Orgalime S2000". Para assegurar uma assistência eficiente, a Index Braille estabeleceu um sistema de troca de módulos, com módulos disponíveis para envio imediato a partir do stock. Os módulos incluídos no sistema de troca são a cabeça da máquina, placa electrónica e alimentador de papel para todos os modelos. Consulte também <u>www.indexbraille.com</u> para mais informação.

2.3 Software Index Braille

Transferência gratuita

Todo o software Index Braille pode ser transferido e actualizado em www.indexbraille.com ou do CD Index gratuitamente

Firmware

O firmware é carregado na máquina para gravação de relevo para controlar as funções, comunicação, feedback de fala, etc.

Controladores de impressão Index

Os controladores de impressão Index são o software necessário para ligar a máquina para gravação de relevo ao computador. Existe uma versão para Windows e uma para Mac OS X 10.4. Para instalar consulte <u>Configurar a comunicação e software</u> para Windows e <u>Instalar controladores de impressão no Mac OS X</u> <u>10.4</u> para Mac. Os controladores de impressão Index definem o esquema de página, frente e verso, dobra em Z, número de cópias e ficheiro de regras para tradução do ficheiro de texto original para Braille automaticamente.

WinBraille - o editor de Braille

O editor de Braille WinBraille é utilizado para editar, traduzir, formatar e gravar em relevo textos e gráficos numa máquina para gravação de relevo Index. Consulte <u>WinBraille</u> para mais informações.

IbPrint

Manual da máquina para gravação de relevo Index

IbPrint é um programa útil de arrastar e largar para enviar texto, gráfico, ficheiros de instalação, etc., para uma máquina para gravação de relevo. IbPrint não suporta gráficos tácteis na 4X4 PRO.

Embosser Utility

5

Utilize o Embosser Utility no sistema operativo Windows para:

- · Actualizar o Firmware
- Actualizar o idioma local
- Calibrar o alinhamento vertical
- Instalar as suas tabelas de Braille
- Configurar a máquina para gravação de relevo como impressora de rede no Windows
- Instalar a configuração personalizada

Index Speech - uma ferramenta dos distribuidores

Se é um distribuidor, pode usar a ferramenta Index Speech para criar uma nova linguagem de feedback falado. Utilize o programa multimedia do Windows para gravar e editar ficheiros de som. Estes ficheiros serão convertidos em ficheiros flash da máquina para gravação de relevo e disponibilizados no website Index depois de testados.

2.3.1 **WinBraille**

O WinBraille é um dos mais poderosos produtos de software de Braille no mercado, fornecendo um suporte abrangente para todos os utilizadores Windows.

Instalação e configuração

Como parte da instalação, pode escolher

- Configuração de formatação e idioma padrão para os idiomas usados mais frequentemente
- Menu idioma
- Modos de funcionamento: standard fácil de usar, profissional todas as características incluídas

Apenas para máquinas para gravação de relevo Index Braille

O WinBraille é compatível com todas as máquinas para gravação de relevo Index Braille. As máquinas para gravação de relevo Index Braille são automaticamente instaladas pelo WinBraille. Algumas funções como, por exemplo, imagens tácteis, são suportadas apenas pelas novas versões de máquinas para gravação de relevo.

Tradução de Braille

O WinBraille traduz texto em Braille contraído e não contraído. Suporta um vasto número de idiomas, actualmente 32, e continua a adicionar idiomas e a melhorar o produto. Pode efectuar traduções multilingue num documento.

Gráficos

Utilize o WinBraille para inserir e traduzir imagens gráficas em imagens tácteis com resolução de 0,5 mm ou crie imagens tácteis directamente com o potente editor de imagens do WinBraille. A função de gráficos do WinBraille oferece novas opções à produção de livros e revistas em Braille. O editor de imagem inclui

- traduz imagens para gráficos tácteis
- traduz imagens para contornos tácteis
- ajusta o contraste, cor, etc.
- ajusta o tamanho da imagem
- importa ficheiros de imagem (.BMP, .TIF, .WMF, .PNG, .JPG, .JPEG, .GIF e .SIG)
- insere Braille em imagens tácteis
- insere letras tácteis em imagens tácteis

Produção de livros/jornais

O WinBraille contém funções para a produção automática de livros e jornais em Braille: numeração de página dupla (ink/Braille), títulos, tradução em vários idiomas no mesmo documento, tabelas, sinais, cabeçalho/rodapé e formatação avançada.

Lista de excepções

Defina a sua lista de palavras que não deseja que sejam traduzidas. Podem, por exemplo, ser acrónimos e nomes de lugares e pessoas.

3 Desempacotar a máquina para gravação de relevo

O seguinte é incluído no envio

- Máquina para gravação de relevo
- Cabo de alimentação

7

- Cabo de comunicação (USB)
- Manual de instalação em Braille e em tinta
- CD Index CD incluindo: WinBraille, Printer drivers, Embosser Utility, IbPrint, ficheiros de tradução Braille, manuais, etc.
- Bloqueio da cabeça da máquina para gravação de relevo
- Material de embalagem
- A 4Waves PRO também inclui: Módulo de assistência da máquina para gravação de relevo, cabo de rede, cabo de ligação à terra, cintas de elevação.

Desembale a máquina suavemente e guarde o material de embalagem para o caso de ser necessário transportar a máquina ou ser necessário a sua devolução para assistência.

3.1 Máquina para gravação de relevo Basic



4 Montagem da máquina para gravação de relevo

4.1 Voltagem 230 e 115 Basic

Seleccione a voltagem antes de ligar o cabo de alimentação.

Cuidado

Se o cabo de alimentação for ligado antes de ter seleccionado a voltagem, o fusível pode ficar danificado.



4.2 Desbloquear a cabeça da máquina para gravação de relevo

Remova o bloqueio de transporte da cabeça da máquina e guarde-o.

4.2.1 D/S-Basic



4.3 Alimentar a máquina para gravação de relevo

A mensagem "Nome da máquina" + "versão de firmware" + "configuração carregada" confirma a correcta sequência de arranque da máquina para gravação de relevo.

Durante a ligação, o 4Waves PRO confirma automaticamente a instalação de cada módulo com a mensagem "check module", "one wave", "two wave", "three wave", "four wave", "ready".

Manual_Basic_1235_R1201C_por (20070814)

5 Tratamento do papel

5.1 Definições padrão do papel

Todas as margens estão a zero (0).

Modelo	Tamanho de papel	Linhas por página	Caracteres por linha
D/S-Basic	Comprimento 12 pol. x largura 11 pol.	28	42
Everest	A4, 297x 210 mm	29	35
4X4 PRO	A3, 420 x 297 mm	29	35
Formato de lombada agrafada	1		
4Waves PRO	Comprimento 12 pol. x largura 11 pol.	28	42

A tradução texto para Braille é a definição padrão Index Braille: Todas as margens estão a zero (0).

5.2 Configuração do tamanho do papel

Consulte Controlar a máquina para gravação de relevo/ Configurar valores de comando.

5.3 Basic

Carregar papel na Basic

- Abra a cobertura de alumínio vermelha
- Liberte o bloqueio no tractor de papel da direita e ajuste-o de acordo com o tamanho de papel.
- Ajuste o tractor de papel da esquerda para a direita para gravar o primeiro caracter em relevo Braille junto da margem do papel.
- Carregue o papel e feche os tractores.
- Puxe os tractores para fora para colocar o papel sobre uma ligeira tensão e bloqueie os tractores.
- Prima form feed + form feed para detectar a borda do papel e colocar o papel na posição de impressão.

VÍDEO: load paper Basic.wmn



6 Instalação do Software

6.1 Windows

11

6.1.1 Instalação do Software Index Braille

Manual da máquina para gravação de relevo Index

Ficheiros de programas e manuais estão disponíveis em <u>www.indexbraille.com</u> ou no CD Index. Todo o software pode ser actualizado gratuitamente a partir da Internet.

SOFTWARE	FUNÇÕES, MÓDULOS	REQUISITOS
WinBraille 4.XX Ver <u>WinBraille</u>	 Editor de Braille WinBraille Controladores de impressão Index Macro do Word Excel e Adobe Acrobat Consulte o Guia do utilizador WinBraille para mais informações. 	O instalador tem de ter privilégios de administrador no computador, bem como o modelo da máquina de gravação de relevo, versão do firmware, porta de comunicação, rede, etc.
Apenas controlador de impressão com WinBraille	• Controladores de impressão Index Execute o assistente de instalação WinBraille e seleccione "driver installation only"	O instalador tem de ter privilégios de administrador no computador, bem como o modelo da máquina de gravação de relevo, versão do firmware, porta de comunicação, rede, etc.
Apenas controlador de impressão com Embosser Utility	• Controladores de impressão Index Execute o assistente de instalação do Embosser Utility e seleccione "driver installation only"	O instalador tem de ter privilégios de administrador no computador, bem como o modelo da máquina de gravação de relevo, versão do firmware, porta de comunicação, rede, etc.
Embosser Utility	 Embosser Utility IbPrint IbPrint é automaticamente instalado ao instalar o Embosser Utility. O ícone IbPrint é colocado no ambiente de trabalho 	O instalador tem de ter privilégios de administrador no computador, bem como o modelo da máquina de gravação de relevo, versão do firmware, porta de comunicação, rede, etc.

6.1.2 Portas e cabos

Ligações do computador

INTERFACE	ECABO	PADRÃO	DEFINIÇÕES	Nº DA PEÇA INDEX
Centronics	36 P, 3 metros	IEEE1284	SPP, EPP, ECP	1267
USB	USB A-B, 3 metros	USB	Plug & Play	1387
Rede	Cabo UTP CAT 5	TCP/IP	Definir endereço IP	
	RJ45		com:	
			Embosser Utility/	
			definições IP	
Série	9 P fêmea - fêmea, 3		38400, 8, N, 1, Hardware	1447

Série 9 P fêmea - fêmea, 3 (somente para metros assistência)

Porta paralela

36 Pinos, (IEEE1284 padrão), com suporte para, SPP, EPP, ECP e plug & play.

6.1.3 Instalação de controladores de impressora no Windows

Instale o controlador de impressora como parte da instalação do WinBraille

Use o Assistente de Adição de Impressora para instalar os controladores de impressora necessários. Descarregue os mesmos de <u>www.indexbraille.com</u>ou do CD da Index. Existe uma opção para instalar somente os controladores de impressora.

passos para instalação:

- Ligação paralela local seleccione somente a porta correcta.
- Quando instala numa porta USB, certifique-se que instala o Controlador de Impressora antes de ligar a máquina de gravação Index Braille ao computador.
- Instalação em rede, consulte Network Installation.
- Instalação do controlador de impressora cliente, seleccione "Network Printer" (Impressora de Rede) e procure por qualquer controlador de impressora Index Braille instalado no servidor.

Iniciar o Assistente de Adição de Impressora

- Iniciar/ Programas/ Index Braille/ WinBraille/ Index Add Printer Wizard
- Iniciar/ Programas/ Index Braille/ Embosser Utility/ Index Add Printer Wizard

6.1.4 Instalação da rede

6.1.4.1 Basic, Everest, 4X4 PRO

As máquinas para gravação de relevo Index têm suporte completo para rede e seguem os padrões internacionais. A sua configuração numa rede requer conhecimentos e direitos no sistema como administrador de rede. Não tente instalar nume rede sem estes conhecimentos.

Configuração da porta de rede do computador

- Seleccione Iniciar/ Definições/ Impressoras e faxes
- Seleccione Ficheiro/ Propriedades do Servido, seleccione o separador Portas e prima Adicionar Porta
- Seleccione *Porta TCP/IP* e *Nova Porta* para dar início ao Assistente de Adição de porta de impressão TCP/IP
- Siga o Assistente e insira o endereço IP da sua máquina para gravação de relevo em "Nome da impressora ou Endereço IP", deixa "Nome da porta" em branco. O sistema vai preenchê-lo com IP_"endereço IP da máquina"
- Termine o Assistente

Verificação da instalação da rede

Verifique a ligação de rede da máquina para gravação: *Iniciar/ Executar...* (abre uma janela de comandos) e tecle **ping (endereço IP)**), exemple **ping 192.168.3.13**, a máquina vai responder se estiver correctamente instalada.

Configuração das definições de rede da máquina para gravação de relevo

Sequência de instalação da rede:

- 1. Execute o Embosser Utility, consulte <u>Iniciar o Embosser Utility</u>.
- 2. Seleccione Tools menu, IP Settings
- 3. Seleccione a máquina para gravação de relevo
- 4. Configure o endereço:
 - Com suporte de servidor DHCP: Seleccione "Obtain an IP address automatically" e prima **Update**.
 - Defina um endereço IP fixo (sem suporte DHCP) Pergunte ao administrador de sistema pelo "Endereço IP", "Máscara de sub-rede" e "Gateway predefinida". Preencha esta informação nos campos reservados (deixe TFTP-Server em branco) e prima **Update**.
 - Obtenha um endereço IP automaticamente com Hostname Preencha o Host name (Nome do anfitrião) no campo e prima **Update.**

Verifique o endereço IP premindo **help** + **value**. A máquina para gravação vai apresentar uma mensagem com o endereço IP e a máscara de sub-rede.

6.1.5 Instalação de controladores com outros Softwares

Instale somente o controlador de impressora Index Braille para o seu modelo de máquina para gravação de relevo com o programa Assistente de Adição de Impressora Index Braille (Index Braille Add Printer Wizard). Pode também instalar o controlador de impressora WinBraille.

Controlador para o Duxbury 10.4

13

Seleccione o dispositivo Windows e o controlador de impressora Index Braille instalado.

Global: Er	nbosser Setup					<u>?</u> >
Braille	r;					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Index	Basic-D		A	Maximum cha	racters per line:	31
Index	Basic-S			☐ Brailler g	oes to new line w	vhen filled
Index	EVELEST			vlaximum line	s per page:	26
Codepa	age:		4	E Brailler g	oes to new page	when filled
			4	Desired chara	cters per line:	31
1				Desired lines	per page:	26
T Tres	at as internoint e	mhosser	14	Fon marnin in	lines'	
	it us interpoint c	-		op margin m	- 1 L	0
Emt	iuss banner pag	e		omaing marg	in in characters:	In
Port:						1
C	LPT1	C LPT2	с I	.PT3		
C	COM1	C COM2	0.0	сомз	C COM4	
(•	Windows Devic	e Everest l	JSB on Ne	01:	•	
Baud	Rate:					
C	19200 @ 960	0 C 4800	C 2400	1 C 1200	C 300	
Parity	None C Od	d C Eve	en		Cancel	Ĩ
Data	Bits:	Stop Bits:	C 2]
1¢	0 9 7	10 1	10 Z			1

6.2 Mac OS X 10.4

6.2.1 Instalação de controladores de impressora

Consulte o Guia do utilizador iBraille para obter informações sobre como instalar os controladores de impressão Index Braille para Macintosh.

6.2.2 Portas e cabos

Ligações do computador

INTERFACE	CABO	PADRÃO	DEFINIÇÕES	Nº DA PEÇA INDEX
USB	USB A-B, 3 metros	USB	Automático	1387
Rede	Cabo UTP CAT 5	TCP/IP	Escolha Preferências do Sistema ->	
	RJ45		Rede. Seleccione DHCP ou Manual e	
			tecle um endereço IP	

Porta paralela

36 Pinos, (IEEE1284 padrão), com suporte para, SPP, EPP, ECP e plug & play

Manual da máquina para gravação de relevo Index

7 Controlar a máquina para gravação de relevo

7.1 Gravar informação da impressora

Grave em relevo uma página de informação em letras tácteis premindo *help* + *help* (não possível na 4X4 PRO).

Grave em relevo uma página de informação premindo *help* + *normal*.

Para informação adicional consulte Gravar informação da impressora.



7.2 Sumário das funções

7.2.1 Informação

15

TECLA DE FUNÇÃO FEEDBACK

off line + help	Mensagem: estado da impressão, número de cópias completadas e posição da impressão corrente		
help	Mensagem: modelo da máquina para gravação, versão do firmware e configuração activa		
help + help	Grava em relevo: informação em gráficos de letra (não na 4X4 PRO)		
help + normal	Grava em relevo: informação da máquina para gravação em Braille		
help + value	Mensagem: endereço IP, máscara de sub-rede (não na 4Waves PRO)		
form feed + value	Mensagem: tamanho do papel, largura, comprimento, formato da página de Braille, etc.		
help + setup	Grava em relevo: Braille Próprio instalado tabelas em Braille e gráficos de letra		
help + on line	Grava em relevo: <u>Página de teste do martelo</u> mostra a qualidade dos pontos dos martelos individuais		
item	Grava em relevo: Página de formato Braille		
value	Mensagem: linhas por página, caracteres por linha		
value + value	Mensagem: página de informação Braille completa, tamanho do papel, largura, comprimento, formato da página de Braille, etc.		

7.2.2 Comandos comuns

COMANDOS	FUNÇÃO		
on line	Inicia a gravação de relevo.		
	Cancela o valor seleccionado na instalação, função numérica, ajustamento, etc.		
off line	Interrompe a gravação de relevo		
	Veja Para a gravação em relevo num Trabalho de Impressora		
	• A máquina para gravação de relevo vai receber o texto durante <i>off line</i> e guarda- o na sua memória.		
	• Para continuar a gravação de relevo da restante parte do documento depois da interrupção (papel encravado etc.), somente na 4Waves PRO:		
	Veja Reiniciar a gravação em relevo na posição de paragem.		
form feed	Nova página		
form feed + form feed	Basic: O papel move-se para a posição de início.		
	Everest / 4X4 PRO: Mede a ajusta o comprimento do papel.		
	4Waves PRO: Inicia o carregamento de papel.		
form feed + on line	Basic: Move o papel para a posição de corte no gabinete acústico Basic.		
	4Waves PRO: Move o papel em frente uma página mais uma página por cada módulo de gravação.		
form feed + off line	Basic: Reverte o papel para fora da máquina.		
	4Waves PRO: Inverte o papel para o primeiro módulo de gravação. Certifique-se que fecha a tampa!		
help + reformatted	Abrir painel de instalação bloqueada, é apresentada a mensagem "setup locked".		
normal	Desliga a reformatação		
double sided	Gravação de relevo na frente e verso da folha.		
single sided	Gravação de relevo num único lado da folha.		
reformatted	Reformata o texto para o formato de página Braille instalado.		
z-folding	Basic e 4Waves PRO: Alterna entre dobragem em Z e dobragem normal.		
	4X4 PRO: A dobragem em Z fornece formato de revista.		
A	Selecciona os valores definidos na instalação A.		
B	Selecciona os valores definidos na instalação B.		
С	Selecciona os valores definidos na instalação C.		
Setup	Dá início à alteração de valores de instalação, para teclas válidas veja Comandos		
	de instalação.		

7.2.3 Comandos de instalação

COMANDOS DE INSTALAÇÂO

setup	Guarda as alterações dos valores modificados.		
group	Selecciona o grupo (papel/ formato de página/ Braille/ comunicação/ opções).		
item	Selecção do item dentro do grupo seleccionado.		
value	Selecção do valor, incrementado passo-a-passo		
1	Aumentar/ diminuir o valor numérico por um.		
10	Aumentar/ diminuir o valor numérico por dez.		
multiple	Alterna entre aumentar/ diminuir o valor numérico.		
on line	Cancela as alterações dos valores modificados.		
normal	Repor definições padrão de fábrica. Confirmado com a mensagem "Setup 000 loaded".		
с	Define os valores para instalação padrão Index.		

Consulte os detalhes em Valores dos comandos de instalação

Manual da máquina para gravação de relevo Index

7.2.4 Valores numéricos

Use o valor numérico para inserir números em copia, repetir, tamanho de página, instalação, etc. Tem início com a mensagem "Start at #". Grave o valor seleccionado premindo setup. Veja teclas da função de cópia.

Teclas painel	Função
trontal	
1 / valor	aumentar/ diminuir o valor por um.
10	aumentar/ diminuir o valor por dez.
setup	Gravar o valor seleccionado.
multiple	Alterna entre aumentar (+) e diminuir (-).
on line	Cancelar a função de valor numérico.
repetir	Estabelecer o valor mais baixo.

Calibração da máquina para gravação de relevo 7.2.5

	CALIBRAÇÃO DA MÁQUINA PARA GRAVAÇÃO DE RELEVO	
help + group	Inicia a calibração do sensor de papel (Everest / 4X4 PRO) veja Calibração de papel.	
help + item	Inicia a calibração do comprimento de papel real (Everest / 4X4 PRO) veja Calibração de papel.	
help + 10	Inicia a configuração da distância entre o sensor de papel e a borda do papel na calibração de papel veja <u>Posição da primeira linha</u> .	
help + 1	Inicia a configuração da distância entre a borda do papel e a primeira linha de Braille na <u>Posição da primeira linha</u> .	
help + multiple	Inicia <u>alinhamento vertical</u> da célula de Braille.	
help + double	Coloca a cabeça de gravação de relevo na posição de transporte para permitir a inserção dos bloqueios da mesma.	

7.2.6 Comandos de teclas estendido

	COMANDOS DE TECLAS ESTENDIDO		
help + b	Inicia comando de teclas estendido		
group	Próximo grupo (1-5)		
item	Seguinte item		
value	Valor do item		
Grupo 1, Item 1,	4Waves PRO: Verifica o estado dos módulos de gravação. O principal (1) verifica a comunicação da rede interna com os módulos 2, 3 e 4.		
Grupo 1, Item 2,	4Waves PRO: Inicia a verificação do estado dos martelos no módulo 1, 2, 3 e 4. O feedback do estado é gravado em relevo com gráficos de letra.		
Grupo 2, Item 1,	Imprime informação sobre a cabeça de gravação de relevo em gráficos de letra: nível de impacto, número da série, etc.		
Grupo 3, Item 1,	Informação da tabela Braille Própria: Informação sobre a bloco-flash em gráficos de letra		
Grupo 3, Item 2,	Informação da letra: Informação sobre a bloco-flash em gráficos de letra		
Grupo 3, Item 3,	Informação das definições padrão de fábrica A, B e C: Informação sobre a bloco- flash em gráficos de letra		
Grupo 3, Item 4,	Informação sobre a versão do texto falado: Informação sobre a bloco-flash em gráficos de letra		
Grupo 3, Item 5,	Informação sobre a versão do firmware: Informação sobre a bloco-flash em gráficos de letra		

17

Grupo 4, Item 1,	Ajuste da velocidade de gravação em relevo.		
	Define a frequência máxima do motor passo-a-passo na gama 800-1600 Hz. O alinhamento vertical da célula de Braille pode ser afectado pela mudança de velocidade.		
	 Velocidade de gravação de texto em relevo Mensagem "value normal start at #1600" onde normal é velocidade de gravação de texto em relevo e #1600 é o valor corrente. Usa a <i>função</i> <i>numérica</i> para mudar o valor e guarde-o com <i>setup</i>. Mensagem "saving #xxx". Onde #xxx é a nova velocidade. 		
	 Velocidade de gravação de gráficos em relevo Mensagem "saving #xxx start at #1300" onde #xxx é nova velocidade e #1300 é o valor corrente da velocidade de gravação de gráficos em relevo Usa a <i>função numérica</i> para mudar o valor e guarde-o com <i>setup</i>. Mensagem "saving #xxx". Onde #xxx é a nova velocidade. 		
Grupo 4, Item 2,	Basic: Ligar ou desligar o sensor de papel encravado. Localizado nos roletes do prato posterior.		
Grupo 4, Item 3,	Repor definições de IP para padrão. Limpa o endereço IP estático e activa o DHCP.		
Grupo 4, Item 4,	Define o nome do anfitrião de rede para Modelo da máquina_## Onde:		
	Modelo da máquina é Everest, Basic, 4X4_PRO ou 4Waves. ## = Número na rede deste modelo de máquina, por exemplo 01, 02, 03, etc. Usar Embosser Utility (menu: Tools/ IP Settings.) como uma forma mais flexível para definir o nome do anfitrião de rede.		

7.2.7 Função de cópia

Teclas dos comandos de cópia

CÓPIA	Veja <u>Função de cópia</u>		
repetir	Gravar em relevo uma parte do último documento, da página # à página # (não na 4Waves PRO)		
repetir + repetir	Gravar em relevo uma cópia adicional da totalidade do documento.		
multiple	Seleccione o número de cópias		
	Instruções gerais		
	Veja <u>Comandos comuns</u>		
	Veja <u>Comandos de instalação</u>		
	Veja <u>Valores numéricos</u>		

Carregar ficheiro para cópia

O último ficheiro gravado em relevo é guardado na memória da máquina. Efectue cópias usando a função de cópia.

Carregar um ficheiro na máquina para gravação de relevo sem primeiro gravar o mesmo.

- 1. Prima off line.
- 2. Enviar o ficheiro para a máquina para gravação de relevo. Após a recepção, a máquina para gravação de relevo emite a mensagem "off line", "off line"...
- 3. Prima *on line*. para dar início à impressão em relevo de uma cópia.
- 4. Use as funções de cópia para efectuar cópias adicionais da totalidade ou partes do documento.

7.2.7.1 Exemplos da função de cópia

Exemplo 1: Gravar em relevo 1 cópia

Grave em relevo uma cópia premindo repeat + repeat

Exemplo 2: Gravar em relevo 25 cópias

- a) Active a função de cópia múltipla premindo *rmultiple*
- b) Conte até 25 com as teclas *1* e *10*.
- c) Seleccione o número de cópias premindo setup.
- d) Prima *repeat* + *repeat* para dar início à impressão em relevo

Exemplo 3: Gravar em relevo 11 cópias da página 3 até à página 4

- A cópia de partes do documento não é possível com a 4Waves PRO.
 - a) Active a função de cópia múltipla premindo *rmultiple*
 - b) Conte até 11 com as teclas 1 e 10. Seleccione com *multiple*, confirme com *setup*
 - c) Prima *repeat* para seleccionar a página de início
 - d) Conte até 3 com 1 seleccione com *multiple*, confirme com *setup*
 - e) Conte até 4 com 1 seleccione com multiple, confirme com setup
 - f) A gravação em relevo do documento seleccionado terá início automaticamente.

VÍDEO: copy function using front panel.wmn

7.2.8 Valores dos comandos de instalação

7.2.8.1 Estrutura do menu

GRUPO	ITEM	VALOR
papel	comprimento do papel, mm ou polegada	numérico
	largura do papel, mm ou polegada	numérico
	dobra da impressão (apenas 4X4 PRO)	0, 1, 2, 3 número de pontos na linha de dobra da impressão
	número de fim de papel (apenas 4Waves PRO)	numérico

GRUPO	ITEM	VALOR
esquema de página	margem exterior, caracteres	0 - 10
	margem interior, caracteres	0 - 10
	margem superior, linhas	0 - 10
	margem inferior, linhas	0 - 10
	número de página	nenhum,
		superior - interior, centro, exterior
		inferior - interior, centro, exterior
	modo de página	frente e verso, uma face,
		agrafar 4 páginas,
		dobra em z (Basic/ 4Waves PRO)

GRUPO	ITEM	VALOR
Braille	Tabela Braille	Tabela padrão Index Braille e possivelmente
		tabelas próprias
	reformatted	normal, reformatado
	espaçamento de linhas	2,5 10,0 mm (4X4 PRO 5.0)
	Distância de pontos Braille, mm	2,2, 2,5, 3,2 (4X4 PRO 2.5)
	Distância de pontos gráfico, mm	1,6, 2,0, 2,5 (4X4 PRO 2,0)

19

	nível de impacto	normal, elevado
	impactos múltiplos	1, 2, 3, 4, 5 batidas
GRUPO	ITEM	VALOR
comunicação	espera de fim de ficheiro	5, 10, 15, 20, 25 segundos
	taxa de bauds, porta série (apenas assistência)	30038400
	bits de dados, porta série (apenas assistência)	8, 7
	paridade, porta série (apenas assistência)	nenhum, par, ímpar
	bits de paragem, porta série (apenas assistência)	1, 2
	handshake, porta série (apenas assistência)	hardware, software
	modo série, porta série (apenas assistência)	imprimir, assistência
	porta paralela	ligado, desligado (desligado na entrega)

GRUPO	ITEM	VALOR
opção	volume	1, 2, 3, 4, 5,
	setup	aberto, bloqueado

7.2.8.2 Papel Everest/4X4 PRO

Definição de comprimento de papel

- Prima *setup*/ *group* (paper)/ *item* (page length)/ seleccione o valor numérico em milímetros. (10 = 1,0 mm, 1 = 0,1 mm)
- 2. Guarde com setup.

Largura de página

- 1. Prima *setup*/ *group* (paper)/ *item* (page width)/ seleccione o valor numérico(10 = 1,0 mm, I = 0,1 mm) 2. Guarda com *setup*
- 2. Guarde com setup

Definição automática de comprimento de papel

Prima *form feed* + *form feed* Consulte informação de calibração de papel.

Activar a linha de dobra de impressão, 4X4 PRO

Grava uma linha no centro do papel que simplifica a dobragem.

1. Prima setup/ group (paper)/ item (print folding)/ value (on)

2. Guarde com setup

Ajustar a linha de dobra de impressão 4X4 PRO

Realize uma calibração de papel se a linha de dobra não estiver no meio do papel.

7.2.8.2.1 Papel Basic

Definição de comprimento de papel

- 1. Remover o papel antes de definir o comprimento de papel
- Prima setup/ group (paper)/ item (page length)/ seleccione o valor numérico em polegadas (10 = 1 polegada, 1 = parte de polegada)
- 3. Guarde com setup

Largura de página

Manual da máquina para gravação de relevo Index

- 1. Prima *setup/ group* (paper)/ *item* (page width)/ seleccione o valor numérico (10 = 1 polegada, 1 = parte de polegada)
- 2. Guarde com setup

7.2.8.3 Formato de página

Verificar o esquema de página

A página de formato Braille grava em relevo uma amostra apresentando caracteres por linha e linhas por página e margens.

value - mensagem do formato de página Braille real, caracteres por linha e linhas por página e margens, etc.

item - grava a página de formato Braille

Número de página

Para numeração automática de página no cabeçalho ou rodapé:

1. Prima setup/ group (page layout)/ item (page number)/ value (position in header/ footer).

2. Guarde com setup.

Modo de página

	Uma face	Frente e verso	Agrafar	Frente e verso com dobragem em Z	Uma face com dobragem em Z
Basic-S	Х				Х
Basic-D	Х	Х		Х	Х
Everest	Х	Х			
4X4 PRO	Х	Х	Х		
4Waves PRO	Х	X		Х	Х

7.2.8.4 **Braille**

Utilizar o código de braille interno

O código de braille interno traduz texto (tipo DOS) para literário ou Braille de computador. Os editores comerciais de braille usam habitualmente a tabela de Braille padrão Index. Noutros documentos, pode ser chamado de Braille MIT ou Braille americano. Ligação à tabela de braille padrão Index.

Tabelas Braille próprias

Prima setup/ group (Braille)/ item (Braille table)/ seleccione Index Braille Table ou installed Own Braille Tables, guarde com setup.

Gravar as tabelas Braille próprias correntes com o comando de teclas estendido Grupo 3, Item 1. Podem ser instaladas, no máximo, quatro tabelas de Braille próprias usando o Embosser Utility. Para mais informações, contacte a assistência Index Braille.

21

Modo de ir Prima <i>setup/</i>	npressão ′ <i>group</i> (Braille)/ <i>item</i> (ref	formatted)/ seleccione norm	nal ou reformatted, guarde com setup	
	Utilização normal	Funcão		
Normal	Texto DOS formatado para o esquema de página em Braille	O formato de página do original é mantido		
Reformatad	Reformatar o texto DOS	Regras de reformatação		
0	para o esquema de	Espaços múltiplos	substituídos com um espaço	
	página em Braille na sua	Um cr/lf	substituídos com um espaço	
	máquina de gravação	Dois cr/lf	substituídos por um cr/lf	
		Três cr/lf	substituídos por dois cr/lf e dois espaços, linha indentada	
		Quatro ou mais cr/lf	dois cr/lf	
		Um avanço de página	substituídos com um espaço	
		Dois ou mais avanços de página	substituídos com um avanço de página	

Espaçamento de linha

Prima *setup/ group* (Braille)/ *item* (line spacing)/ seleccione line spacing, guarde com *setup*. Espaçamento de linha é a distância em milímetros dos pontos 3 e 6 numa linha aos pontos 1 e 4 da linha seguinte. Pode ser ajustado de 2,5 a 10,0 mm. O valor predefinido é 5,0.

Distância do ponto de Braille

Prima *setup/ group* (Braille)/ *item* (Braille dot distance)/ seleccione Braille dot distance, guarde com *setup*. A distância entre os pontos na célula de Braille:

- Normal Braille 2,5 mm
- Braille japonês 2,2 mm (não disponível na 4Waves PRO)
- Braille Jumbo 3,2 mm

Distância do ponto gráfico

Prima *setup/ group* (Braille)/ *item* (graphic dot distance)/ seleccione distance, guarde com *setup*. A menor distância entre dois pontos no gráfico:

- WinBraille Graphic 0,5 mm, apenas com a utilização do editor WinBraille Image
- Gráfico 1,6 mm
- Gráfico 2,0 mm
- Gráfico 2,5 mm

Nível de impacto

Prima setup/group (Braille)/item (impact level)/ seleccione normal ou high, guarde com setup.

Impacto múltiplo

Prima *setup/ group* (Braille)/ *item* (multiple impact)/ seleccione 1 a 5 impactos, guarde com *setup*. Os impactos múltiplos são habitualmente usados ao gravar em relevo em folhas de plástico ou alumínio.

7.2.8.5 Opção

Volume do texto falado

Prima setup/ group (option)/ item (volume)/ seleccione o volume do texto falado, guarde com setup.

Bloquear / desbloquear configuração no painel frontal

Bloquear painel frontal: Prima setup/group (option)/item (setup)/ seleccione bloqueado, guarde com setup.

Desbloquear painel frontal: Prima o comando de dupla tecla *help* + *reformatted*.

Manual da máquina para gravação de relevo Index

7.2.8.6 Configurações do Software Index Braille

Seleccione a configuração predefinida Index Braille premindo o duplo comando setup + c.

7.2.8.6.1 Padrão Basic

23

			- Samuel
Paper	Paper Lenght	12 "	
	Paper Width	11 "	
	Print Folding	Off	2
Page Layout	Outer Margin	0	14
	Inner Margin	0	
	Top Margin	0	
	Bottom Margin	0	
	Page Number	None	
	Page Mode	Double	10.50
Braille	Braille Table	Index Braille Table	
	Reformatted	Off	1
	Line Spacing	5.00 mm	18
	Braille Dot	Normal 2.5 mm	
	Graphic Dot	2 mm	1
	Impact Level	Normal	
	Multiple Impacts	1	and the second
Communication	End of File Delay	5 s	1000
	Baud Rate	38400 baud	-
	Data Bits	8	
	Parity	None	
	Stop Bits	1	
	Handshake	Hardware	
	Serial Mode	Service	
Option	Volume	3	
	Setup	Open	

A Basic-S está sempre configurada para gravação em relevo só de um lado da folha.

7.3 Feedback gravado em relevo

7.3.1 Página de teste do martelo

Prima *help* + *on line*

A página de teste do martelo mostra a qualidade dos pontos dos martelos número 1-13. VÍDEO: hammer test page Everest.wmn



7.3.2 Página de formato Braille

Prima *item* para gravar em relevo uma moldura que mostra a definição actual de linhas por página e caracteres por página. Marque a definição das quatro margens: topo, fundo, interior e exterior.





Manual da máquina para gravação de relevo Index





7.3.3 Página de calibração

25

A informação da página de calibração é gravada em relevo durante a Calibração de papel.

VÍDEO: calibrate paper sensor Everest/4X4 PRO.wmv



7.3.4 Tabela Braille própria

Prima *help* + *setup* para gravar em relevo uma lista de tabelas Braille Próprias instaladas.

Öpar	brei	illa, k	abb.	\$	
Daara		orb le	o ca cibito		
Öpan	n		o a cheo	d	
i i sa m	··· P-110	978 DC	0.000081.0	(1	
Sam	ple from E	verest			

7.3.5 Página de informação de letra

Prima *help* + *help* para gravar em relevo a informação da máquina em letras salientes (não na 4X4 PRO) Prima *help* + *normal* para gravar em relevo a página de informação da máquina para gravação de relevo Braille.

	Embosser information Everest Version 3 Firmmare version 10.31 Serial no. 32841 MAC 00.08:84:00:80:81
	инсь: 00 19 adr. 0.0.0.0 Subnst: 255.255.255.0 Gatemas: 0.0.0.0
Seaton annual annual	² dee length 210 mm Print line per page 20 Page pidth 297 mm Char per line 42 Number of pages 4
	Tested by ing Tested date 2004-09-16
	Sample from Everest

7.3.6 Gravar informação da cabeça

Comando de teclas estendido

inclui a seguinte informação: Série de martelo nº #### Duração do martelo ligado em milissegundos Nível de impacto normal Nível de impacto alto Nível de impacto seleccionado (normal ou alto)

27 Manual da máquina para gravação de relevo Index

Ajustamento traseiro, aumentar/ diminuir ##% Valor do alinhamento vertical 1 = padrão de fábrica Valor do alinhamento vertical 1 = padrão de fábrica Valor do alinhamento vertical 1 = Ajustar com "Help" múltiplos #.## milímetros

7.4 Feedback LED

7.4.1 LED de estado placa de interface Basic

LED de posição A começar pelo LED superior	D/S-Basic Função do LED	Everest/ 4X4 PRO Função do LED
1	Rolos de saída de papel	LAN
2	5 V	LAN
3	Não usado	Não usado
4	Não usado	On/off line
5	Tractor de papel	Não usado
6	On/off line	Não usado
7	Não usado	Sensor de papel reflectivo
8	LAN	5 V
9	LAN	Não usado

7.5 Interface Web

Utilize o browser da web para obter informações sobre a máquina para gravação de relevo ou actualizar o firmware.

Escreva o endereço IP da rede local da sua máquina no browser para aceder ao website interno da máquina. Seguindo os menus do website, encontra também informações sobre a máquina e tem a oportunidade de actualizar o firmware, interface de fala local, etc.

"Início de sessão" **nome de utilizador** e **palavra-passe** estão disponíveis no distribuidor e em <u>support@indexbraille.com</u>

Obter o endereço IP da máquina para gravação de relevo

help + value Mensagem: endereço IP, máscara de sub-rede (não na 4Waves PRO)

help + help Grava em relevo: <u>informação em gráficos</u> de letra (não na 4X4 PRO)

A interface web encontra-se no firmware 12.01.1 lançado em Abril de 2007.

Páginas web Index

- Informação do sistema
- Informação da máquina para gravação de relevo
- Definições de rede
- Propriedades da cabeça da máquina de gravação de relevo
- Parâmetros para alimentação do papel
- Informação do LED
- Definições actuais
- O menu de actualização está disponível após o início de sessão
- Telnet
- Assistência

7.6 Controlar a máquina para gravação de relevo com sequências ESC

Editar ficheiros com sequências ESC

A forma mais fácil para criar um ficheiro com uma sequência ESC é fazer a descarga de um editor HEX a partir da Internet. Cada sequência ESC começa com HEX 1B conforme descrito na primeira tabela. Por vezes, como no caso das definições temporárias das propriedades dos documentos, a sequência ESC é completada com informação adicional. A 4X4 PRO somente suporta gráficos tácteis a partir do WinBraille 4.xx. Veja as tabelas que se seguem e o exemplo a seguir a estas.

Descrição	Decimal	Hexadecimal
Activar gráficos de seis pontos	27 1	1B 01
Desactivar gráficos de seis pontos	27 2	1B 02
Activar gráficos gerais	27 3	1B 03
Desactivar gráficos gerais	27 4	1B 04
Activar gráficos de quatro pontos	27 6	1B 06
Desactivar gráficos de quatro pontos	27 7	1B 07
Activar gráficos de seis pontos	27 49	1B 31
Definições temporárias das propriedades do documento Consulte a seguinte tabela.	27 68	1B 44
Activar impressão WinBraille	27 87	1B 57
Modo transparente (y $*$ 256 + x) número de caracteres	27 92 х у	1B 5C x y
Desactivar gráficos de seis pontos	27 93	1B 5D
Modo transparente – um caracter	27 94	1B 5E
Activar / Desactivar gráficos de letra	27 252	1B FC

Definições temporárias das propriedades do documento

Função		Valores válidos	Comentários
Comprimento de página	PL	Veja o valor do comprimento de página em baixo	Calcular formato de página
Largura de página	PW	Veja o valor do comprimento de página em baixo	Calcular formato de página
Margem interior	IM	0-10 caracteres	

Manual da máquina para gravação de relevo Index

29

Margem exterior OM 0-10 caracteres	
Margem superior TM 0-10 caracteres	
Margem inferior BM 0-10 caracteres	
Cópias múltiplas MC 2-10,000 cópias	
Modo da página. DP $1 = 1$ ado único	
(duplexing) $2 = frente e verso$	
3 = frente e verso com dobragem	
em Z	
4 = 4X4 PRO lombada agrafada	
5 = 1ado único com dobragem em Z	
Espaçamento de linha LS $0 = 2,5 \text{ mm}$	
1 = 3,75 mm	
2 = 4,5 mm	
3 = 4,75 mm	
4 = 5,0 mm	
5 = 5,25 mm	
6 = 5,5 mm	
7 = 7,5 mm	
8 = 10,0 mm	
Distância do ponto $GD = 2.0 \text{ mm}$ resolução Não su	iportado pela 4X4
gráfico $1 = 2,5 \text{ mm resolução}$ PRO	
2 = 1,6 mm resolução	
Distância do ponto de TD $0 = 2.5$ mm interponto da célula de A velo	cidade para gravação
Braille Braille normal de rele	vo é maior para o
1 = 2.0 mm Braille japonês, modo	de célula de Braille
interlinha com 2.	.5 mm
2 = 3,2 mm interponto Jumbo	
Braille	
Número de página PN $0 =$ Nenhuma Reque	r uma correspondente
I = I opo margen	m superior ou inferior
2 = 1 opo-esquerda	
3 = 10po-difeita	
$4 = \Gamma u \Pi d 0$	
5 = Fundo direita	
0 = Tabala Brailla BT 0 = Tabala Inday Brailla padrão	
1 - Tabela Braille Própria nº 1	
2 = Tabela Braille Prónria nº 2	
3 = Tabela Braille Própria nº 3	

Comprimento de página Everest e 4X4 PRO - PL

O parâmetro do comprimento de página é definido em milímetros na Everest e 4X4 PRO, o valor mínimo é de 100 e o máximo é de 585.

Comprimento de página da Basic - PL para a Basic

O comprimento de página na Basic é definido polegadas e fracções de polegadas.

Comprimento do papel PL	Sintaxe = XXY XX=1-17 Y = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
27,94 cm	110
11 1/4 pol.	111
11 1/3 pol.	112
11 1/2 pol.	113
11 2/3 pol.	114
11 3/4 pol.	115
30,48 cm	116
etc.	120

Exemplo 1: Definir um comprimento de página temporário para a Everest

Definir o comprimento de página para uma Everest para 500 mm: <1B><44><PL><500>

Exemplo 2: Definir um comprimento de página temporário para a Basic

Definir o comprimento de página para uma Basic para 11.5 pol.: <1B><44><PL><113>

8 Gravar em relevo

No Windows pode gravar documentos em relevo na máquina para gravação de relevo Index Braille através das seguintes funções de software.

- Gravar directamente a partir de qualquer aplicação para a máquina para gravação de relevo.
- WinBraille, veja Gravar em relevo usando o WinBraille, (somente sistema operativo Windows)
- IbPrint, veja Gravar em relevo usando o IbPrint, (somente sistema operativo Windows)
- Software de terceiros, veja <u>Gravar em relevo usando Software de terceiros</u>

8.1 Gravar em relevo no Windows

8.1.1 Gravar em relevo usando o WinBraille

MS-Word, Excel e Acrobat PDF

A forma recomendada de gravar em relevo com estes programas é: *ficheiro/ WinBraille/ Emboss*. Siga as instruções.

Outro software Windows

Imprima para o WinBraille seleccionando ficheiro/ imprimir/ WinBraille.

8.2 Gravar em relevo no Mac OS X 10.4

Veja o manual de utilizador do iBraille para mais detalhes sobre como formatar e gravar documentos em relevo a partir do Macintosh.

9 Assistência e suporte

9.1 Ferramentas de suporte

O administrador de sistema pode actualizar e calibrar as máquinas para gravação de relevo Index Braille usando

- Painel frontal, consultar Controlar a máquina para gravação de relevo
- O programa Embosser Utility para Windows
- A Interface de assistência de software para manutenção avançada

O programa Embosser Utility faz parte da instalação WinBraille.

9.1.1 Embosser Utility

9.1.1.1 Funções principais

O Embosser Utility é um programa Windows para suporte e actualização das máquinas Index Braille. tem as seguintes funções principais:

FUNÇÃO	EMBOSSER UTILITY	Categoria do utilizador, Comentários, etc.
Actualização da memória flash da	File/ Open/ A partir da	Administrador de sistema
máquina para gravação de relevo	Internet ou de um disco	
1. Firmware da máquina para	local (CD Index)	
gravação de relevo		
2. Interface de idioma falado da		
máquina para gravação de relevo		
3. Definições padrão de fábrica		
4. Padrão local (idioma local falado,		
predefinições ABC, tabelas		
próprias)		
5. Ficheiros de calibração		
Estabelecer definições de rede da	Tools/ IP settings	Administrador de sistema
máquina para gravação de relevo	C	
(Windows)		
1. Endereço IP		
2. Máscara de sub-rede		
3. Gateway padrão		
4. DHCP		
5. DHCP com nome do anfitrião		
Predefinições do distribuidor	Tools/Factory settings	Efectuado pela Index Braille com base na
1. Idioma local		informação do distribuidor. Contacte
2. Definições padrão A, B, C		support@indexbraille.com para mais
3. Tabelas Próprias 1-4		informação.
Instalar fontes de letras	Tools/Letter font	Efectuado pela Index Braille com base na
		informação do distribuidor. Contacte
		support@indexbraille.com para mais
		informação.
Editar tabelas Braille próprias	Tools/Braille table	Efectuado pela Index Braille com base na
		informação do distribuidor. Contacte
		<u>support@indexbraille.com</u> para mais
		informação.

9.1.1.2 Iniciar o Embosser Utility

Menu: Iniciar/Todos os programas/Index Braille/IndexEmbosserUtility.

9.1.1.3 Actualização do Firmware da máquina para gravação de relevo

file/ Open.../ a partir da Internet ou de um disco local

Módulo de Software	Formato de ficheiro	Componentes de software incluídos
Firmware completo para a	Firmware_Complete_xxxx.eff	Firmware, Fala em inglês, Letras,
versão nº		Padrão Index Braille
Actualização de Firmware	Firmware_Update_xxxx.eff	Somente Firmware
para a versão nº		
Fala local	Speech_Country_Company.eff	Somente fala
Padrão local	Custom_Default_Country_Compan	Fala local, instalações padrão ABC,
	y.eff	tabelas Próprias
Calibração da máquina para	Calibration data.ecf	Dados da calibração
gravação de relevo		

Processo de actualização do Firmware

- 1. Utilize o Embosser Utility para obter o ficheiro de firmware da Internet ou de um CD. (file/ Open.../)
- 2. Prima o botão **Upgrade Embosser** e tecle a informação sobre o número da versão actual do firmware. Actualize o firmware através da porta USB ou da rede. O firmware não pode ser transferido utilizando a porta série ou paralela.
- 3. Para uma máquina para gravação de relevo 4Waves PRO, seleccione actualizar todo(s) o(s) módulo(s) da máquina. **Nota**: Não tente actualizar apenas um módulo sem contactar a assistência Index Braille.
- 4. Prima **OK** para dar início à actualização do firmware. A máquina para gravação de relevo apita durante o processo de regravação que demora de 1 a 5 minutos, dependendo do computador. É importante manter a impressora ligada e o programa Flash Utility a executar durante o processo de regravação.

Cuidado: Se a transmissão for interrompida antes de ser recebida a mensagem de reinício da máquina, o firmware da máquina pode ter uma falha grave.

Verificação da actualização

A máquina para gravação de relevo emite uma mensagem emergente (mensagem de eco) quando a actualização de firmware estiver concluída.

Verificar novas actualizações

Pode utilizar o Embosser Utility para consultar <u>www.indexbraille.com</u> para procurar novas actualizações de firmware.

9.1.2 Interface do Software de Assistência

As máquinas para gravação de relevo possuem uma interface de assistência que pode ser acedida a partir do Windows utilizando:

- Interface do Hyper Terminal Série, consulte Interface do Hyper Terminal Série
- Interface da rede Telnet, consultar Interface da rede Telnet

No Mac OS X 10.4 inicie a aplicação Terminal para aceder à Interface de assistência de software, consulte No Macintosh.

33

9.1.2.1 No Macintosh

Veja o manual de utilizador do iBraille para mais detalhes sobre como formatar e gravar documentos em relevo a partir do Macintosh.

9.2 Alinhamento vertical

Ajustar usando o painel frontal

Os ajustes são realizados movendo a linha de pontos do meio, pontos 2 e 5.

- 1. Prima *help* + *multiple*.
- Mensagem "help mode 100 start at #.##" (0,00 = predefinido).
- 2. Ajuste a linha do meio em *1*, *10* e *múltiplos* (valores numéricos). Cada passo é de 0,01 milímetros e valores superiores movem a linha do meio para a esquerda.
- 3. Prima setup para guardar o valor de alinhamento vertical ajustado.
 - Mensagem "save #.##"
 - é gravada uma página de teste de alinhamento com os valores ajustados.
- 4. 4Waves Only

Repita o passo 1-3 para os módulos 2, 3 e 4 para ajustar o alinhamento vertical em todos os módulos.

Verificar a mecânica do alinhamento vertical

- Se as instruções anteriores não derem resultados aceitáveis, verifique o seguinte.
- Roda da engrenagem, barra da engrenagem e tensor da mola
- Motor passo a passo, suportes do motor passo a passo, cabos do motor passo a passo e correias do motor passo a passo
- Rolos de movimento do papel e tractores de fórmulas



9.3 Posição da primeira linha de Braille

Passos para ajustamento.

Passo 1. Primeiro defina o Offset da Primeira Linha para 0 (zero) e ajuste a definição de Topo da Página até que a primeira linha de Braille (ponto 1 e 4) esteja na borda do papel.

Passo 2. Ajuste o Offset da Primeira Linha para mover o Braille para a posição pretendida no papel.

9.3.1 Offset do início de folha

35

O valor do topo da página define a distância entre o sensor de papel e a borda do papel na Basic, Everest, 4X4 PRO e 4Waves PRO.

Ajuste da sequência

- 1. Prima *help* + 10
 - Mensagem: "Top of Form in mm start at (##.#)".
 - somente 4Waves PRO; Mensagem "beep #1 Top of Form in mm start at (##.#)" onde "beep#1" é o número do módulo de gravação.
- 2. Ajuste o valor com 1, 10 e *multiple*.
- 3. Prima setup mensagem "saving ##.#" para guardar o novo valor de topo da página.
- 4. somente 4Waves PRO Repita os passos 1-3 para os módulos 2, 3 e 4.
- 5. Quanto completado, a Página de formato Braille é gravada em relevo com o novo valor do topo da página

9.3.2 Offset da primeira linha

Esta função é usada para mover a posição do bloco de Braille no papel.

Sequência de ajuste do offset da primeira linha

- 1. Prima *help* + 1
 - Mensagem: "First line offset in millimeter start at (2.0)".
- 2. Ajuste a distância com 1, 10 e multiple.
- 3. Prima setup para guardar o novo valor de offset da primeira linha.
- 1. somente 4Waves PRO Repita os passos 1-3 para os módulos 2, 3 e 4.
- 4. Quanto completado, a <u>Página de formato Braille</u> é gravada em relevo com o novo valor de offset da primeira linha.

9.4 Substituição da placa principal

9.4.1 Posição de contacto da placa principal

Não	Função	Texto na superfície da placa	Comentários
1	Painel frontal	TECLADO	
2	Alimentador de folhas	P_FEED	Everest/ 4X4 PRO
3	Fonte de alimentação		
4	Movimento do motor passo-a- passo	PF	
5	Motor passo-a-passo da cabeça da máquina	РН	
6	Cabeça da máquina para gravação de relevo		
7	Altifalante e placa do sensor de papel	Р9	Basic e 4Waves PRO Altifalante = 1, 2 Everest, 4X4 PRO Altifalante e placa do sensor de papel=1-6
8	Sensor de papel	P_SENS	Basic e 4Waves PRO Interruptor tractor
9	Interruptor DIP		Para definições consulte instruções
10	Porta de assistência		Não usado
11	Placa de Interface	P6	
12	Placa de Interface	P7	
13	Ligação à terra		
14	Porta de assistência		Não usado
15	RS485	EXP	Comunicação interna da 4Waves PRO

9.4.2 Configuração dos interruptores DIP

É usada a mesma versão da placa principal electrónica e do firmware em todas as máquinas para gravação de relevo Index Braille. No entanto, a configuração dos interruptores DIP para cada modelo da máquina é único, assim tem que configurar os interruptores DIP de acordo com a tabela em baixo antes de inserir a placa na máquina. De outra forma não vai obter a funcionalidade esperada.

MODELO DA MÁQUINA	Interrupto	Interrupto	Interrupt	Interrupto	Interruptores 5, 6, 7, 8
	r 1:	r 2:	or 3:	r 4:	-
Basic-D	LIGADO	LIGADO	LIGADO	LIGADO	(não usado)
Basic-S	DESLIGA DO	LIGADO	LIGADO	LIGADO	
Everest	LIGADO	DESLIGA DO	LIGADO	LIGADO	
4X4 PRO	DESLIGA DO	DESLIGA DO	LIGADO	LIGADO	
4Waves PRO	LIGADO	LIGADO	DESLIGA DO	LIGADO	
CONFIGURAÇÃO	Interrupto r 5:	Interrupto r 6:	Interrupt or 7:	Interrupto r 8:	
Lançamento inicial	LIGADO	LIGADO	LIGADO	LIGADO	
Nível de impacto +20% para	DESLIGA	LIGADO	LIGADO	LIGADO	
martelos negativos. Somente	DO				
usado com o firmware 10.04.					
Contacte a assistência Index					
para mais informação.					

9.4.3 Mudar o tamanho da placa

9.5 Substituição de módulos

Consulte <u>www.indexbraille.com</u> para mais informação.

9.6 Remover o Software Index Braille

9.6.1 Remover os controladores da impressora Index no Windows

Há três razões para remover os controladores de impressão Index Braille existentes do Windows:

- 1. A máquina já não está ligada.
- 2. Antes da instalação de uma nova versão WinBraille.
- 3. Resolução de problemas.

Abra a caixa de diálogo de Impressoras e faxes: Iniciar/ Definições/ Impressoras e faxes/
 Seleccione a impressora Index Braille e elimine-a.

9.6.2 Remover os controladores da impressora Index no OS X 10.4

Consulte o Guia do utilizador iBraille para obter informações sobre como instalar os controladores de impressão Index Braille para Macintosh.

9.6.3 Remover o WinBraille do Windows

Utilize o método padrão Windows para remover o WinBraille iniciar/ definições/ painel de controlo/ adicionar remover programas/

Seleccione o WinBraille da lista de programas disponíveis e solicite a remoção.

9.6.4 Remover o Embosser Utility do Windows

Utilize o método padrão Windows para remover o Embosser Utility, **iniciar/ definições/ painel de controlo/ adicionar remover programas/**

Seleccione o Embosser Utility da lista de programas disponíveis e solicite a remoção.

9.7 Assistência e transporte

- Bloqueie a cabeça da máquina para gravação de relevo.
- Coloque a máquina na embalagem original. A garantia só é válida de a máquina for transportada em embalagem profissional.
- Para obter assistência de forma rápida e eficaz, inclua uma descrição da falha e informações do remetente.
- Antes de enviar, contacte a Index Braille para obter um número de ID de assistência.

9.7.1 Bloqueio da cabeça da máquina para gravação de relevo

Coloque a cabeça para gravação de relevo na sua posição correcta premindo *help* + *double* e insira o bloqueio da cabeça de impressão.

9.7.1.1 D/S-Basic

9.8 Apêndice

9.8.1 Fontes de letras

São usadas letras tácteis elevadas em relevo, (A-Z, a-z), para dar feedback de relevo a pessoas com visão. Pode, por exemplo, premir *help* + *help* para receber a informação de relevo em letras tácteis elevadas. Também pode usar um ficheiro de texto com sequências esc para colocar em relevo letras elevadas como documento completo ou como parte de um documento de Braille. Consultar <u>Controlar as sequências ESC da máquina para gravação de relevo</u> para mais informações. (Nota: 4X4 PRO não suporta gráficos de letras).

Alfabeto não ocidental

Pode obter gráficos tácteis elevados com outros alfabetos, por exemplo Moon, Cirílico, Árabe, etc. Para mais informação contacte a assistência Index Braille <u>support@indexbraille.com</u>

9.8.2 Tabela Index Braille padrão

O código Index Braille é a tradução comum usada do conjunto de caracteres ocidentais para Braille. A mesma tradução é usada sobre muitos nomes por exemplo, MIT-code, US Grade 0, US Computer Braille, American Grade 0.

1 ^a Linha:	а	b	С	d	е	f	g	h	i	j
1ª Linha:	•••	• • • •	••	••	• • • • • •	•• • : · ·	•••	• · • •	• • • • • •	• • • • • •
2ª Linha:	k	1	m	n	0	р	q	r	S	t
2ª Linha:	•	• • • •	••	••	•••	• • • · • ·	••	• • • • • •	•	
3ª Linha:	u	V	Х	У	Ζ	<u>&</u>	=	(!)
3ª Linha:	• • • •	• • • •	••	••	• · • •	••	•	• · • •	· • • · • •	· •
4ª Linha:	*	<	0\0	?	•	\$]	\setminus	[W
4ª Linha:	•••	••• •••	••	• • • • • •	•••	••	•• •• ••	• • • •	•••	· • • • • •
5ª Linha:	1	2	3	4	5	б	7	8	9	0
5ª Linha:	• • • •	• • • • • •		 •• ••	 ● . . ●	••• •• ••	•••	••	•••	•••
6ª Linha:	/	+	#	>	I	_				
6ª Linha	• • • • • •	•••	· • • •	· • • • • ·	••• ••• •••	•••				
7ª Linha:	@	~		11	•	;	1			
7ª Linha:	• • • •	· • • •		•••	• • • •	•••	 			

A tabela Index Braille é instalada por defeito em todas as máquinas para gravação de relevo.

9.8.3 Lista de formato de ficheiros Index

Embosser Utility e Ferramenta de Fala

Ficheiros de definições padrão de fábrica para a máquina (*.efs) = Valor de definição padrão específicos, A, B, C.

Fonte de letras da máquina de gravação (*.elf) = Fonte de letras tácteis para a página de teste da máquina para gravação de relevo, etc.

Códigos Braille da máquina para gravação de relevo = código Braille Próprio, Próprio 1, Próprio 2, Próprio 3, Próprio 4.

Pacote de componente Braille (*.bcp) = pacote de várias tabelas Braille.

Ficheiros flash da máquina para gravação de relevo (*.eff) = Pacote de ficheiros que podem ser usados para actualizar a máquina de gravação, idioma, firmware, tabelas, etc.

Ficheiros Web da máquina para gravação de relevo (*.ibe) = Para uso interno na fábrica da Index Braille. Ficheiro de calibração da máquina de gravação (*.ecf) = Calibração as definições de produção da máquina

WinBraille

Ficheiros de texto (*.txt) Ficheiros HTML (*htm,*.html) Ficheiros Rich Text (*.rtf) Ficheiros Word (*.doc) Formato de ficheiro Braille (*.brf) = por exemplo formato de ficheiro de Braille Duxbury traduzido Ficheiros WinBraille (*.wbr) = ficheiro que contem a informação no documento Braille traduzido. Ficheiros modelo WinBraille (*.wtf) = ficheiro modelo para definir o formato do documento Braille. Ficheiros permutáveis WinBraille (*.wif) = ficheiro que inclui a informação completa usada pelo WinBraille para produzir um documento Braille. Um ficheiro .wif pode ser aberto em qualquer computador mesmo com outras definições do WinBraille. Contendo documento fonte, documento Braille, tabelas de tradução Braille, perfis, etc.

Ferramenta de fala Index

Ficheiros de fala (*.ispf) = Interface local de fala com palavras no formato Wave. Este ficheiro tem que ser convertido para o formato de fala da máquina de gravação usando a plataforma de desenvolvimento na fábrica Index Braille.

Ficheiro de fala da máquina de gravação de relevo (*.esf) = Ficheiro de fala local pronto a ser usado para actualizar a máquina usando o Embosser Utility.

9.8.4 Fonte de alimentação Basic/Everest/ 4X4 PRO

Informação da fonte de alimentação

LED verde indica entrada de 42 V. LED amarelo indica 38,6 V DD regulados para a placa principal da máquina.

Dados da fonte de alimentação

Tolerâncias na voltagem de entrada 230 V +/- 20%, 115 V +/-20% Vidro do fusível 5x20 mm fusível de entrada = 4,00 A/250 V lento Fusível de fonte de alimentação = 6,3 A/250 V lento Potência 160 W

Index Braille, Box 155, 954 23 Gammelstad, Sweden, www.indexbraille.com